LASKI

Fréza na pařezy

Baumstumpffräse

Stump Cutter

F 460
F 460 E
F 460 C
F 460 EC



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue

CE

03 / 2025

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky:

A	A A A				
1	2	3	4	F 460	F 460 E	F 460 EC
				5	5	5

A - označení skupiny
1 - číslo položky katalogu
2 - název součásti, rozměr
3 - objednací číslo
4 - ČSN
5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu v sestavě

1 - označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:
- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdredukcenaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A A A					
1	2	3	4	F 460	F 460 E	F 460 EC
				5	5	5

A - Designation of group
1 - Number of catalogue item
2 - Exact denomination of part, dimension
3 - Ordering number
4 - CSN
5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 **-** Part position in assembly

- Designation of subassembly with single parts

1 **-** Designation of assembly

When ordering spare parts, please, always state :
- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

F 460
F 460 C
F 460 E
F 460 EC

03/2025

Obsah





OBSAH

INHALT CONTENS

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1A	Rám Rahmen Frame	F 115 001 F 115 122	- -	1 -	- 1	1 -	- 1
1B	Rám Rahmen Frame	F 115 001 F 115 122	- -	1 -	- 1	1 -	- 1
1C	Rám Rahmen Frame	F 115 001 F 115 122	- -	1 -	- 1	1 -	- 1
2	Řezací ústrojí Schneidvorrichtung Stump cutter	F 150 000	-	1	1	1	1
2A	Řezací ústrojí Multi Schneidvorrichtung Stump cutter	F 150 010	-	1	1	1	1
2B	Řezací ústrojí- dvoubřité nože Schneidvorrichtung Stump cutter	F 115 087	-	1	1	1	1
2C	Řezací ústrojí MT2 Schneidvorrichtung Stump cutter	F 115 341	-	1	1	1	1
3A	Náprava F460 Achse Axle	-	-	1	1	-	-
3B	Náprava F460E – 780mm Achse Axle	F 114 020	-	-	-	1	1
3.1	Štít brzdy Bremsschild Bremsschild	F 115 337	-	2	2	1	1
3.2	Štít brzdy Čína Bremsschild Brake shild	F 115 382	-	2	2	1	1
4A	Madlo F460 Griff Handle	F 115 005	-	1	1	-	-
4B	Madlo F460E Griff Handle	F 115 004	-	-	-	1	1
5A	Elektrická instalace Elektrische Anlage Electric wiring	F 190 010	-	1	1	-	-
5B	Elektrická instalace Elektrische Anlage Electric wiring	F 115 090	-	-	-	1	-
5C	Elektrická instalace Elektrische Anlage Electric wiring	F 115 140	-	-	1	-	-
5D	Elektrická instalace Elektrische Anlage Electric wiring	F 115 123	-	-	-	-	1
6A	Motor CH 620S Motor Engine	F 115 062	-	1	1	-	-
6B	Motor CH 740S (CH 742) Motor Engine	F 115 060 (F 115 417)	- -	- -	- -	1 1	- -
6C	Motor CH 620S Motor Engine	F 115 137	-	-	1	-	-
6D	Motor CH 730 Motor Engine	F-115 121		-	-	-	1
7	Fréza s brzdou řezacího ústrojí Baumstupffräse mit Frässcheibenbremse Stump cutter with cutting head brake	-		1	1	1	-
8	Schránka AKU Box AKU Box AKU	F 115 106		1	1	1	1

F 460
F 460C
F 460 E
F 460 EC

03/2025

1A



1A Rám / Rahmen / Frame

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Rám - svarek Rahmen Frame	F 115 017	-	1	1	1	1
65	Držadlo Halter Holder	F 115 075	-	1	1	1	1
66	Čep I Bolzen Pin	F 110 106	-	2	2	2	2
67	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	-	3	3	3	3
68	Kroužek „O“ 14x3 Ring Ring	000 781	-	2	2	2	2
69	Pružina 2x27x56 Feder Spring	001 183	-	1	1	1	1
70	Západka Klinke Pawl	F 120 110	-	1	1	1	1
71	Závlačka 4x32 Splint Splint pin	001 029	-	1	1	1	1
73	Koule 020 - 06 Kugel Sphere	000 190	-	3	3	3	3
78	Kryt Deckel Cover	F 120 102	-	1	1	1	1
79	Nýt 4x12 Niet Rivet	000 847	-	17	17	17	17
81	Schránka plastová Plastikkasten Plastic box	000 846	-	1	1	1	1
90	Řezací kotouč Rad Disc	F 150 000	-	1	1	1	1
91	Pero Feder Feather	000 601	-	1	1	1	1
92	Řemenice Riemensch Pulley	F 150 112	-	1	1	1	-
92A	Řemenice Riemensch Pulley	F 260 019	-	-	-	-	1
93	Podložka Unterlage Washer	F 150 110	-	1	1	1	1
94	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	1	1	1	1
95	Šroub M10x40 Schraube Screw	000 094	-	1	1	1	1
96	Ložisko UCP 207 Lager Bearing	000 097	-	2	2	2	2
98	Šroub M12x50 Schraube Screw	001 152	-	4	4	4	4
100	Podložka M12 Unterlage Washer	001 033		4	4	4	4
101	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	1	1	1	1
102	Matice M12 Mutter Nut	000 096	-	4	4	4	4
110	Motor CH 620 S Motor Engine	106 320	-	1	1	-	-
110A	Motor CH 740S Motor Engine	104 503	-	-	-	1	-
110B	Motor CH 730 Motor Engine	106 324	-	-	-	-	1
110C	Motor CH 620 S Motor Engine	106 320	-	-	1	-	-
126	Šroub M10x50 Schraube Screw	000 047	-	4	4	4	4
127	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	10	10	10	10

F 460 1A
F 460C
F 460 E
F 460 EC
03/2025



1A Rám / Rahmen / Frame

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
128	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	4	4	4	4
129	Matice M10 Mutter Nut	000 028	-	4	4	4	4
132	Napínák Tightener Spanner	F 112 000	-	2	2	2	2
133	Matice M10 Mutter Nut	000 028	-	4	4	4	4
134	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	4	4	4	4
254	Táhlo Lenkstrange Pull	F 180 029	-	1	1	1	1
276	Matice spojovací Mutter Nut	005 283	-	-	-	2	2
277	Příchytka OFX-16-R Clip Clip	005 366	-	-	-	2	2
323	Hadice ochranná kovová Schlauch Hose	FCV 0045	-	-	-	1	1
324	Podložka Unterlage Washer	001 033	-	4	4	4	4

F 460
F 460C
F 460 E
F 460 EC

03/2025

1B



1B	Rám Rahmen Frame							03/2025
1	2		3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Rám – svarek Rahmen	Frame	F 115 017	-	1	1	1	1
18	Vzpěra zadní Spreize	Strut	F 115 066	-	1	1	1	1
21	Závlačka 4x28 Splint	Splint pin	001 029	-	1	1	1	1
22	Pružina D 0154 Feder	Spring	000 188	-	1	1	1	1
67	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	3	3	3	3
89	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	1	1	1	1
98	Napínák Spanner	Tightener	F 260 096	-	1	1	1	1
104	Vzpěra přední Spreize	Strut	F 115 063	-	1	1	1	1
105	Podložka 19 Unterlage	Washer	000 054	-	1	1	1	1
107	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	1	1	1	1
156	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	2	2	2	2
162	Držák hadice Halter	Holder	007 759	-	1	1	1	1
163	Šroub M6x20 Schraube	Screw	001 062	-	1	1	1	1
164	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	-	1	1	1	1
165	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	-	1	1	1	1
168	Kryt klínových řemenů Deckel	Cover	F 180 007	-	1	-	1	-
168A	Kryt klínových řemenů Deckel	Cover	F 260 012	-	-	1	-	1
170	Klínový řemen 17x1900Li Keiltriemen	V-belt	000 119	-	2	-	2	-
170A	Klínový řemen XPA 2000La Keiltriemen	V-belt	001 657	-	-	2	-	2
172	Kryt Deckel	Cover	F 180 012	-	1	1	1	1
173	Závěs Aufhängung	Hinge	F 180 013	-	1	1	1	1
174	Čep Bolzen	Pin	F 180 014	-	3	3	3	3
175	Patka Fuss	Shoe	F 180 015	-	2	2	2	2
178	Šroub M8x25 Schraube	Screw	000 594	-	6	6	6	6
179	Šroub M8x16 Schraube	Screw	000 638	-	8	8	8	8
180	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	26	26	26	26
181	Podložka 8 Unterlage	Washer	000 786	-	26	26	26	26
182	Matice M8 Mutter	Nut	000 027	-	7	7	7	7
204	Oblouk Bogen	Arc	F 230 569	-	1	1	1	1
205	Náboj Nabe	Hub	F 230 555	-	2	2	2	2

F 460
F 460C
F 460 E
F 460 EC

03/2025

1B



1B	Rám Rahmen	Frame					LASKI 03/2025
1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
206	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	2	2	2	2
207	Podložka 8 Mutter Nut	000 786	-	2	2	2	2
208	Pouzdro Erlaton Gehäuse Casing	F 230 556	-	2	2	2	2
278	Čep aretace Bolzen Pin	F 115 033	-	1	1	1	1
279	Závěs bowdenu Aufhängung Hinge	F 115 036	-	1	1	1	1
280	Šroub M8x20 Schraube Screw	000 449	-	8	8	8	8
281	Šroub M5x16 Schraube Screw	000 485	-	1	1	1	1
282	Pružina TLZ 2x27x56x6,5 Feder Spring	001 183	-	1	1	1	1
295	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	-	1	1	1	1
296	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 702	-	1	1	1	1
297	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	1	1	1	1
298	Táhlo Lenkstrange Pull	F 115 069	-	2	2	2	2
299	Šroub M6x20 Schraube Screw	000 732	-	2	2	2	2
300	Matice M6 Mutter Nut	000 578	-	2	2	2	2
301	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	2	2	2	2
305	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2	2	2	2
306	Závlačka 2,5x20 Splint Splint pin	000 934	-	2	2	2	2
325	Silenblok D25-H10-M6 Silenblok Silenblok	005 224	-	2	2	1	1
325A	Silenblok D25-H30-M6 Silenblok Silenblok	005 255	-	-	-	1	1
327	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	2	2	2	2
328	Matice M6 Mutter Nut	000 026	-	2	2	2	2
329	Šroub M10x16 Schraube Screw	000 406	-	1	1	1	1
330	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	1	1	1	1
331	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	1	1	1	1
332	Průchodka pryžová Tülle Grommet	007 472	-	-	-	1	1

F 460 1C
F 460C
F 460 E
F 460 EC
03/2025



1C Rám – svarek / Rahmen / Frame

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Rám - svarek Rahmen Frame	F 115 017	-	1	1	1	1
6	Příložka Beilage Packing piece	F 110 101 F 110 132	- -	2 -	2 -	- 1	- 1
7	Příložka Beilage Packing piece	F 115 038	-	-	-	1	1
8	Zástěrka boční Schürze Apron	F 115 204	-	-	-	1	1
9	Zástěrka přední Schürze Apron	F 110 105 F 110 105E	- -	1 -	1 -	- 1	- 1
10	Zástěrka Schürze Apron	F 115 039	-	1	1	1	1
11	Příložka Beilage Packing piece	F 115 037	-	-	-	2	2
12	Šroub M6x20 Schraube Screw	000 732	-	24	24	26	26
13	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	38	38	47	47
14	Matice M6 Mutter Nut	000 026	-	16	16	21	21
190	Nádrž Behälter Tank	002 365	-	1	1	1	1
190A	Průchodka Buchse Bushing	002 685	-	1	1	1	1
191	Upevňovací pás Gurt Strip	F 141 000	-	1	1	1	1
192	Podložka Unterlage Washer	F 110 037	-	1	1	1	1
195	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	2	2	2	2
196	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	2	2	2	2
198	Palivoměr Kraftstoffvorratsmesser Fuel gauge	010092	-	1	1	1	1
200	Hadička l=120 Schlauch Hose	FCV 0004	-	1	1	1	1
202	Spona hadičky Schnalle Clip	000 083	-	2	2	2	2
210	Akumulátor 12V 44Ah Akku Accumulator	100 457	-	1	1	-	-
210A	Akumulátor 12V 55Ah Akku Accumulator	000 123	-	-	-	1	1
211	Podložka pod AKU Unterlage Washer	F 110 034	-	1	1	1	1
220	Elektrovýzbroj Elektrische Anlage Electric wiring	F 190 010 F 115 090	- -	1 -	- -	- 1	- -
220A	Elektrovýzbroj Elektrische Anlage Electric wiring	F 115 123 F 115 140	- -	- -	- 1	- -	1 -
259	Podvozek Wagengestell Chassis	F 115 190 F 115 010	- -	1 -	1 -	- 1	- 1
260	Těleso ložisek Lagergehäuse Bearing housings	F 115 030	-	1	1	1	1
261	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	-	8	8	8	8
262	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	8	8	8	8
263	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	10	10	10	10
264	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	18	18	18	18

F 460 1C
F 460C
F 460 E
F 460 EC
03/2025



1C Rám – svarek / Rahmen / Frame

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
265	Ložisko 6207 2RS Lager Bearing	005 133	-	1	1	1	1
266	Ložisko 6208 2RS Lager Bearing	005 265	-	1	1	1	1
267	Kryt ložiska Deckel Cover	F 115 034	-	1	1	1	1
268	Matice M18x1,5 Mutter Nut	000 966	-	1	1	1	1
307	Příložka boční Beilage Packing piece	F 230 626	-	2	2	2	2
308	Příložka Beilage Packing piece	F 230 627	-	2	2	2	2
309	Clona boční Blende Covering	F 115 074	-	2	2	2	2
310	Clona zadní Blende Covering	F 115 041	-	-	-	1	1
311	Clona zadní Blende Covering	F 115 180	-	1	1	-	-
335	Regulátor rozběhu elektromotoru Regler Regulator	F 115 188	-	-	-	1	1

F 460
F 460C
F 460 E
F 460 EC

03/2025

2, 2A





2 + 2A	Řezací ústrojí Schneidvorrichtung Stump cutter						03/2025
1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Hřídel Welle Shaft	F 150 101	-	1	1	1	1
2	Kotouč Rad Disc	F 150 107	-	1	1	1	1
3	Nůž levý přímý Messer Knife	F 150 201	-	3	3	3	3
4	Nůž levý ohnutý Messer Knife	F 150 202	-	3	3	3	3
5	Nůž pravý přímý Messer Knife	F 150 203	-	3	3	3	3
6	Nůž pravý ohnutý Messer Knife	F 150 204	-	3	3	3	3
7	Šroub M12x46 Schraube Screw	005 359	-	12	12	12	12
8	Šroub M10x40 Schraube Screw	000 094	-	6	6	6	6
9	Matice M10 Mutter Nut	000 028	-	6	6	6	6
10	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	6	6	6	6
11	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	12	12	12	12
12	Podložka 12 Unterlage Washer	000 833	-	12	12	12	12
21	Hřídel Welle Shaft	F 150 101	-	1	1	1	1
22	Pero 8x7x40 Feder Feather	000 601	-	1	1	1	1
23	Kotouč Rad Disc	W-GM-01	-	1	1	1	1
24	Nůž Multi-tip-Standard (P-00-204) Messer Knife	003 703P	-	6	6	6	6
25	Držák nože Multi-tip-Keeper Block (P-00-201) Messerhalter Knife holder	003 704P	-	6	6	6	6
26	Vložka závitová pro nůž Multi Gewindeeinsatz Threaded insert	003 705P	-	6	6	6	6
27	Šroub M10x65 Schraube Screw	003 706P	-	6	6	6	6
30	Šroub M10x50 Schraube Screw	000 047	-	6	6	6	6
31	Matice M10 Mutter Nut	000 028	-	6	6	6	6
32	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	6	6	6	6
33	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	12	12	12	12


2B
6
11
4
8
5
10
9
6
11
3
1
11
3
5
6
5
2
11
4
6
9
7


2C
25
24
23
21
7
8
9
22
23
24
25
26
29

2B + 2C	Řezací ústrojí Schneidvorrichtung Stump cutter						03/2025
1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Kotouč Rad Disc	F 115 088	-	1	1	1	1
2	Hřídel Welle Shaft	F 150 101	-	1	1	1	1
3	Držák ohnutý Halter Holder	F 115 082	-	6	6	6	6
4	Držák přímý Halter Holder	F 115 081	-	6	6	6	6
5	Nůž frézovací dvoubřitý + matice 3/8 – 16 UNC samojistná Messer + Mutter Knife + Nut	005 639	-	12	12	12	12
6	Šroub M14x1,5x45 Schraube Screw	005 642	-	12	12	12	12
7	Šroub M10x40 Schraube Screw	000 094	-	6	6	6	6
8	Matice M10 Mutter Nut	000 028	-	6	6	6	6
9	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	12	12	12	12
10	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	6	6	6	6
(11)	Matice 3/8 – 16 UNC samojistná Mutter Nut	005 724	-	12	12	12	12
21	Kotouč MT2 Rad Disc	008 810	-	1	1	1	1
22	Hřídel Welle Shaft	F 150 101	-	1	1	1	1
23	Nůž Multi-tip MT2-4 Messer Knife	008 813	-	6	6	6	6
24	Držák nože Multi-tip-MT2 Messerhalter Knife holder	008 814	-	6	6	6	6
25	Šroub nože MT2 Schraube Screw	008 815	-	6	6	6	6
26	Šroub M10x50 Schraube Screw	000 047	-	6	6	6	6
27	Matice M10 Mutter Nut	000 028	-	6	6	6	6
28	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	6	6	6	6
29	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	12	12	12	12


4
15
8
16
7
5
33
32
10
2
9
12
1
14
26
21
32
31
30
27
28
36
35
35
34

3A Náprava / Achse / Axle

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Štít brzdy-montáž Bremsschild Brake shild	F 115 337 F 115 382	- Čína	2 2	2 2	- -	- -
2	Náboj kola Radnabe Wheelhub	F 110 035	-	2	2	-	-
4	Víčko náboje Kappe Cap	000 060	-	2	2	-	-
5	Kolo 4.00-8 Scooter Rad Wheel	100 464	-	2	2	-	-
7	Podložka 19 Unterlage Washer	000 054	-	2	2	-	-
8	Matice M18x1.5 Mutter Nut	000 966	-	2	2	-	-
9	Ložisko 6206 2RS Lager Bearing	000 063	-	2	2	-	-
10	Ložisko 6005 2RS Lager Bearing	002 491	-	2	2	-	-
12	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	4	4	-	-
14	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	4	4	-	-
15	Šroub M12x25 Schraube Screw	000 050	-	8	8	-	-
16	Podložka 12 Unterlage Washer	000 833	-	8	8	-	-
21	Páka Hebel Lever	100 476	-	2	2	-	-
25	Víko brzdy Deckel Cover	F 110 043	-	2	2	-	-
26	Čep Bolzen Pin	F 115 243 F 160 103	- Čína	2 2	2 2	- -	- -
27	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	2	2	-	-
28	Závlačka 2,5x20 Splint Splint pin	000 934	-	2	2	-	-
30	Podvozek Wagengestell Chassis	F 115 190	-	1	1	-	-
31	Zástěrka Schürze Apron	F 110 105	-	1	1	-	-
32	Příložka Beilage Packing	F 110 101	-	2	2	-	-
33	Zástěrka Schürze Apron	F 115 180	-	1	1	-	-
34	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	-	10	10	-	-
35	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	20	20	-	-
36	Matice M6 Mutter Nut	000 694	-	10	10	-	-

F 460E
F 460EC
03/2025

3B



3B Náprava – 780mm s brzdou kola

Achse Axle

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Náprava Achse Axle	000 351	-	-	-	1	1
2	Převodová skříň Getriebekasten Gearbox	F 114 010	-	-	-	1	1
3	Elektromotor Elektromotor Electric motor	000 965	-	-	-	1	1
4	Spojka Kupplung Coupling	F 110 111	-	-	-	1	1
6	Buben EC10 Bremstrommel Brake drum	F 114 030	-	-	-	1	1
7	Čelist brzdy EC10 Bremsbacken Brake shoes	F 114 025	-	-	-	2	2
8	Pero 7x7x25 Feder Feather	F 110 131	-	-	-	2	2
9	Pružina Feder Spring	007 214	-	-	-	1	1
26	Třmen Bügel Stirrup	F 110 042	-	-	-	2	2
27	Šroub M8x40 Schraube Screw	000 533	-	-	-	5	5
28	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	-	-	10	10
29	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	-	-	10	10
30	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	-	-	8	8
31	Kryt elektromotoru Deckel Cover	F 115 035	-	-	-	1	1
32	„U“ šroub M8 Schraube Screw	100 498	-	-	-	2	2
37	Náboj kola Radnabe Wheel hub	F 110 142	-	-	-	1	1
38	Rozpěra Spreize Spacer	F 110 143	-	-	-	1	1
44	Matice M14x1,5 Mutter Nut	001 180	-	-	-	2	2
45	Podložka 15 Unterlage Washer	000 056	-	-	-	2	2
46	Víčko náboje Deckel Lid	000 060	-	-	-	2	2
49	Kolo 4,00-8 TRACTOR Rad Wheel	100 465	-	-	-	1	1
51	Šroub M12x25 Schraube Screw	000 050	-	-	-	8	8
52	Podložka 12 Unterlage Washer	000 051	-	-	-	8	8
53	Náboj Nabe Hub	F 110 145	-	-	-	1	1
54	Pouzdro Gehäuse Casing	F 110 114	-	-	-	1	1
55	Západka Klinke Pawl	F 110 115	-	-	-	1	1
56	Podložka Unterlage Washer	F110 116	-	-	-	1	1
57	Pružina Feder Spring	000 642	-	-	-	1	1
58	Kroužek klíčový 30 Ring Ring	000 573	-	-	-	1	1
59	Kolo úprava Rad Wheel	F 110 120 E	-	-	-	1	1

F 460E
F 460EC
03/2025

3B



3B	Náprava – 780mm Achse Axle						LASKI 03/2025	
1	2		3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
60	Šroub M8x20 Schraube	Screw	000 449	-	-	-	2	2
61	Náboj kola Radnabe	Wheel hub	F 115 083	-	-	-	1	1
62	Štít brzdy-montáž Bremsschild	Brake shild	F 115 337 F 115 382	- Čína	- -	- -	1 1	1 1
63	Čep Bolzen	Pin	F 115 243 F 160 103	- Čína	- -	- -	1 1	1 1
64	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	-	-	1	1
65	Závlačka 2,5 Splint	Splint pin	000 934	-	-	-	1	1
70	Příložka Beilage	Packing	F 115 205	-	-	-	1	1
71	Šroub M6x20 Schraube	Screw	001 062	-	-	-	1	1
72	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	-	-	2	2
73	Matice M6 Mutter	Nut	000 578	-	-	-	1	1

F 460
F 460 C
F 460E
F 460EC

03/2025

3.1



3.1 Štít brzdy Náprava – 780mm

Bremsschild Brake shield

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
4	Rozpěrka Distanz Spacer	F 115 334	-	2	2	2	2
6	Pouzdro Gehäuse Casing	001 225	-	2	2	2	2
7	Čelist brzdy Bremsbacken Brake shoes	001 501	-	2	2	2	2
8	Klíč brzdy Bremsschlüssel Brake key	000 527	-	1	1	1	1
9	Páčka klíče Hebel Lever	100 476	-	1	1	1	1
10	Matice M8x1 Mutter Nut	001 500	-	1	1	1	1
11	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	1	1	1	1
12	Pružina čelistí brzdy Feder Spring	001 498	-	1	1	1	1
13	Kroužek pojistný 10H Retaining Halte	001 566	-	2	2	2	2
15	Štít brzdy Bremsschild Brake shild	F 115 336	-	1	1	1	1
17	Kryt Deckel Cover	F 115 338	-	1	1	1	1
18	O kroužek 10x1,5 Ring Ring	005 488		1	1	1	1
19	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037		1	1	1	1
20	Šroub M8x35 vratový Schraube Screw	008 765		2	2	2	2
21	Matice M8 Mutter Nut	000 499		2	2	2	2
22	Kroužek Ring Ring	F 115 335		-	-	1	1
23	Šroub M6x30 Schraube Screw	001 441		2	2	2	2
24	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791		2	2	2	2
25	Matice M6 Mutter Nut	000 026		2	2	2	2
26	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036		2	2	2	2

F 460
F 460 C
F 460E
F 460EC

03/2025



3.2 Štít brzdy Náprava – Čína

Bremsschild Brake shield

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Štít brzdy Bremsschild Brake shild	F 115 383	-	1	1	1	1
2	Pouzdro Gehäuse Casing	009 097	-	2	2	2	2
3	Klíč brzdy Bremsschlüssel Brake key	009 258	-	1	1	1	1
4	Čelist brzdy YJ250-3 Bremsbacken Brake shoes	009 255	-	2	2	2	2
7	Kryt Deckel Cover	F 115 387	-	1	1	1	1
9	Pružina čelistí brzdy YJ250-3 Feder Spring	009 257	-	2	2	2	2
10	Rozpěrka Distanz Spacer	F 115 388	-	2	2	2	2
11	Šroub M8x35 vratový Schraube Screw	008 765	-	2	2	2	2
12	Páčka klíče Hebel Lever	F 115 406	-	1	1	1	1
13	Indikátor brzdy YJ250-3 Bremsanzeige Brake indicator	009 259	-	1	1	1	1
14	Šroub M6x35 Schraube Screw	001 039	-	1	1	1	1
15	Matice M6 Mutter Nut	000 026	-	1	1	1	1
16	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	2	2	2	2
17	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791	-	1	1	1	1
18	O kroužek 16x3 Ring Ring	009 410	-	2	2	2	2


32
71
70
33
61
60,60A
1
2
6
34
12
10
8
9
47
62
73
13
11
7
47
44
19
18
20
21
37
24
10
27
22
23
8
26
45
62
62
62
28
38
74
75
25
35
42
59
41
14
15
41
76
17
36
31
2
65
3
4
5
14
15
16
77
69
17
67
68
66
29
77
17
69
66
68
67

4A Madlo

Griff Handle

LASKI 03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Držadlo Griff Handle	F 115 075	-	1	1	-	-
2	Koule bakelitová 020-06 M10 černá Kugel Sphere	000 190	-	4	4	-	-
3	Západka Klinke Pawl	F 120 110	-	1	1	-	-
4	Pružina TLZ 2x27x56x6,5 Feder Spring	001 183	-	1	1	-	-
5	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	-	1	1	-	-
6	Páka Hebel Lever	F 160 002	-	1	1	-	-
7	Příložka P Beilage Packing	F 160 017	-	1	1	-	-
8	Podložka 19 Unterlage Washer	000 054	-	2	2	-	-
9	Pouzdro Buchse Bush	F 160 010	-	1	1	-	-
10	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	4	4	-	-
11	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	2	2	-	-
12	Šroub M8x40 Schraube Screw	000 533	-	1	1	-	-
13	Lanko Seil Cable	F 115 070	-	1	1	-	-
14	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	3	3	-	-
15	Napínák brzdy Spanner Tightener	F 160 101	-	3	3	-	-
16	Bowden L=1300 Bowden Bowden	FCV 0041	-	1	1	-	-
17	Koncovka bowdenu Terminal Terminal	F 160 102	-	3	3	-	-
18	Páka- brzda pravého kola Hebel Lever	F 115 055	-	1	1	-	-
19	Pouzdro Buchse Bush	F 115 052	-	1	1	-	-
20	Táhlo Stange Rod	F 115 059	-	1	1	-	-
21	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	1	1	-	-
22	Kroužek pojistný SEG 12H Retaining Halte	004 612	-	1	1	-	-
23	Rozpěrka Distanz Spacer	F 115 053	-	1	1	-	-
24	Příložka Beilage Packing	F 160 016	-	1	1	-	-
25	Lanko Seil Cable	F 115 217	-	1	1	-	-
26	Rozpěrka Distanz Spacer	F 115 054	-	1	1	-	-
27	Šroub M8x65 Schraube Screw	001 539	-	1	1	-	-
28	Závlačka 4x28 Splint Splint pin	000 723	-	1	1	-	-
29	Bowden L=1170 Bowden Bowden	FCV 0030	-	1	1	-	-
31	Svorka lanová 3 Klammer Staple	000 855	-	4	4	-	-

F 460

03/2025


32
71
70
33
61
60,60A
34
2
6
1
12
10
8
9
47
62
73
13
11
7
44
19
18
20
21
37
24
10
27
22
23
62
28
38
74
35
42
59
41
26
45
75
25
14
15
76
17
31
16
77
29
65
3
4
5
69
67
68
66

4A	Madlo Griff Handle							LASKI 03/2025
1	2		3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
32	Kryt Deckel	Cover	F 160 152	-	1	1	-	-
33	Páka bezpečnostní Hebel	Lever	F 120 008	-	1	1	-	-
34	Kryt spínací skříňky Deckel	Cover	F 120 015 E	-	1	1	-	-
35	Kryt Deckel	Cover	F 120 102	-	1	1	-	-
36	Schránka plastová Plastikkasten	Plastic box	000 846	-	1	1	-	-
37	Páka- brzda levého kola Hebel	Lever	F 160 002	-	1	1	-	-
38	Lanko Seil	Cable	F 115 071	-	1	1	-	-
41	Ovládání sytiče Steverung	Control	F 115 330	-	1	1	-	-
42	Nýt trhací Niet	Rivet	000 847	-	17	17	-	-
44	Páka plynu Hebel	Lever	F 120 032	-	1	1	-	-
45	Šroub M8x40 Schraube	Screw	003 004	-	1	1	-	-
47	Podložka M8 Unterlage	Washer	000 702	-	2	2	-	-
59	Nýt 5x12 Niet	Rivet	005 278	-	4	4	-	-
60	Spínací skříňka Schaltkasten	Switch box	008 287	-	1	1	-	-
60A	Krytka Bedecken	Cover	008 286	-	1	1	-	-
61	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter	Safety switch	003 274	-	1	1	-	-
62	Pružina D0154 Feder	Spring	000 188	-	3	3	-	-
65	Závlačka 4x28 Splint	Splint pin	000 723	-	1	1	-	-
66	Svorka lanová Klemme	Terminal	000 855	-	4	4	-	-
67	Čep Bolzen	Pin	F 115 243	-	2	2	-	-
68	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	2	2	-	-
69	Závlačka 2,5x20 Splint	Splint pin	000 934	-	2	2	-	-
70	Zátka kruhová Spund	Stopper	006 294	-	1	1	-	-
71	Záslepka Blanking	Blind flange	006 280	-	2	2	-	-
73	Lanko + pružina Seil + Feder	Cable + Spring	F 115 070-01	-	1	1	-	-
74	Lanko + pružina Seil + Feder	Cable + Spring	F 160 012-01	-	1	1	-	-
75	Lanko + pružina Seil + Feder	Cable + Spring	F 115 071-01	-	1	1	-	-
76	Bowden L=1250 Bowden	Bowden	FCV 0003	-	1	1	-	-
77	Průchodka Buchse	Bushing	009 544	-	3	3	-	-
				-			-	-

F 460E
F 460EC

03/2025

4B



4B Madlo

Griff Handle

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Páka Hebel Lever	F 160 002	-	-	-	1	1
2	Koule bakelitová 020-06 M10 černá Kugel Sphere	000 190	-	-	-	3	3
6	Držák spínače Halter Holder	F 160 080	-	-	-	1	1
7	Pouzdro Buchse Bush	F 160 010	-	-	-	1	1
8	Páčka Hebel Lever	F 160 085	-	-	-	1	1
10	Šroub M8x40 Schraube Screw	000 533	-	-	-	1	1
11	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	-	-	5	5
12	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	-	-	4	4
13	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	-	-	1	1
14	Napínák brzdy Spanner Tightener	F 115 283	-	-	-	2	2
15	Koncovka bowdenu Terminal Terminal	F 160 102	-	-	-	1	1
18	Bowden L=980 Bowden Bowden	FCV 0067	-	-	-	1	1
20	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	-	-	3	3
25	Svorka lanová 3 Klammer Staple	000 855	-	-	-	4	4
26	Páka Hebel Lever	F 160 002	-	-	-	1	1
27	Pouzdro Buchse Bush	F 160 010	-	-	-	1	1
28	Napínák brzdy Spanner Tightener	F 115 283	-	-	-	1	1
29	Lanko aretace Seil Cable	F 115 070	-	-	-	1	1
31	Podložka 19 Unterlage Washer	000 054	-	-	-	1	1
32	Šroub M8x40 Schraube Screw	000 533	-	-	-	1	1
36	Podložka M8 Unterlage Washer	000 702	-	-	-	2	2
37	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	-	-	1	1
38	Příložka P Beilage Packing	F 160 017	-	-	-	1	1
39	Koncovka bowdenu Terminal Terminal	F 160 102	-	-	-	3	3
40	Bowden L=1250 Bowden Bowden	FCV 0003	-	-	-	1	1
44	Kryt Deckel Cover	F 120 102	-	-	-	1	1
45	Schránka plastová Plastikkasten Plastic box	000 846	-	-	-	1	1
46	Nýt trhací Niet Rivet	000 847	-	-	-	17	17
48	Držadlo Halter Holder	F 115 075	-	-	-	1	1
49	Kryt spínací skříňky Deckel Cover	F 120 015E	-	-	-	1	1


51
71
43
49
2
61
50
60,60A
26
64
62
2
32
11
31
27
1
63
12
7
8
36
11
10
73
29
12
11
38
37
57
11
12
13
72
5B
6
11
12
63
67
59
67
70
66
44
69
46
20
68
56
25
20
28
48
40
2
14
65
18
75
55
54
39
75
52
53
15

4B Madlo

Griff Handle

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
50	Páka bezpečnostní Hebel Lever	F 120 008	-	-	-	1	1
51	Kryt Deckel Cover	F 160 152	-	-	-	1	1
52	Pružina TLZ 2x27x56x6,5 Feder Spring	001 183	-	-	-	1	1
53	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	-	-	-	1	1
54	Západka Klinke Pawl	F 120 110	-	-	-	1	1
55	Závlačka 4x28 Splint Splint pin	000 723	-	-	-	1	1
56	Ovládání sytiče Hebel Lever	F 115 330	-	-	-	1	1
57	Páka plynu Hebel Lever	F 120 032	-	-	-	1	1
59	Nýt 5x12 Niet Rivet	005 278	-	-	-	4	4
60	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box	008 287	-	-	-	1	1
60A	Krytka Bedecken Cover	008 286	-	-	-	1	1
61	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch	003 274	-	-	-	1	1
62	Bezpečnostní spínač pojezd Schalter Switch	003 273	-	-	-	1	1
63	Pružina D0154 Feder Spring	000 188	-	-	-	2	2
64	Spínač pojezdu Schalter Switch	002 747	-	-	-	1	1
65	Bowden 3x6,2 L=1280 Bowden Bowden	FCV 0066	-	-	-	1	1
66	Kladka brzdy Flaschenzug Pulley	F 115 084	-	-	-	1	1
67	Závěs kladky Haken Hinge	F 115 085	-	-	-	2	2
68	Lanko brzd Seil Cable	F 115 086	-	-	-	1	1
69	Matice M6 samoj. Mutter Nut	000 578	-	-	-	1	1
70	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	-	-	-	1	1
71	Záslepka Blanking Blind flange	006 280	-	-	-	1	-
72	Bezpečnostní spínač brzda Schalter Switch	003 187	-	-	-	1	1
73	Lanko + pružina Seil + Feder Cable + Spring	F 115 070-01	-	-	-	1	1
75	Průchodka Buchse Bushing	009 544	-	-	-	3	3


4,4A
8.
2.
3.
1.
4.1
5.2
R1
11
10
5
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
4.1
5.1
4.
5.
7
1.
2.
3.1
4.
5.
6
XB
30A
P
2,8
1
3
9
MOTOR
L
E
R
G
M
SL
YV

5A Elektrická instalace
Elektrische Anlage — Electric wiring

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:						
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark	000 292	-	2	-	-	-
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignitition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher	000 293	-	1	-	-	-
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasset Starter	000 294	-	1	-	-	-
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandschalter Switch of oil level	000 295	-	1	-	-	-
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet	100 205	-	1	-	-	-
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling	-	-	1	-	-	-
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse	001 082	-	1	-	-	-
G	Stator 15A 41 085 07 Stator Stator	100 297	-	1	-	-	-
R	Regulator 15A 25 403 03 Regler Regulator	-	-	1	-	-	-
1	Akumulátor 12V 44Ah Akku Accumulator	100 457	-	1	-	-	-
2	Bat. kontakt + Kontakt Contact	000 146	-	1	-	-	-
3	Bat. kontakt - Kontakt Contact	000 147	-	1	-	-	-
4	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box	008 287	-	1	-	-	-
4A	Konektor Stecker Connector	008 288	-	1	-	-	-
5	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch	003 274	-	1	-	-	-
6	Zásuvka 4-pólová Steckdose 4-poling Female connector 4 poles	000 131	-	1	-	-	-
7	Vidlice 4-pólová Stecker 4-poling Male connector 4 poles	000 130	-	1	-	-	-
8	Vodič I - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 115	-	1	-	-	-
9	Vodič II - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 093	-	1	-	-	-
10	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP	F 190 012	-	1	-	-	-
11	Relé rozpínací 12V Relais Relay	000 545	-	1	-	-	-
12	Průchodka pryžová Buchse Bushing	002 482	-	1	-	-	-


25
13,13A
17
35
16,16A
28
14
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
5
7
51
6
4
8
20,21
1
18
50
19
2
3
MOTOR

5B Elektrická instalace

Elektrische Anlage — Electric wiring

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:						
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark	000 292	-	-	-	2	-
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignitition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher	000 293	-	-	-	1	-
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasset Starter	000 294	-	-	-	1	-
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandschalter Switch of oil level	000 295	-	-	-	1	-
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet	100 205	-	-	-	1	-
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling	-	-	-	-	1	-
G	Stator 25A 12 085 02 Stator Stator	000 348	-	-	-	1	-
R	Regulator 25A 25 755 23 Regler Regulator	100 247	-	-	-	1	-
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse	001 082	-	-	-	1	-
1	Svazek vodičů 1 - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 115	-	-	-	1	-
2	Svazek vodičů 2 - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 093	-	-	-	1	-
3	Svazek vodičů 3 –Startér-pojistka Kabelbaum-Starter-Sicherung Cable assembly - Starter-Fuse	F 115 094	-	-	-	1	-
4	Regulátor pojezdu Regler Regulator	F 115 188	-	-	-	1	-
5	Svazek vodičů signálka Kabelbaum –Regler-Sicherung Cable assembly – Regulator-Fuse	F 115 116	-	-	-	1	-
6	Svazek vodičů – MADLO - MOTOR Kabelbaum –Holm-Motor Cable assembly – Grip-Engine	F 115 113	-	-	-	1	-
7	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP	F 115 091	-	-	-	1	-
8	Svazek vodičů 5 –Regulátor pojezdu Kabelbaum –Regler Cable assembly – Regulator	F 115 185	-	-	-	1	-
13	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box	008 287	-	-	-	1	-
13A	Konektor Stecker Connector	008 288	-	-	-	1	-
14	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch	003 274	-	-	-	1	-
16	Bezpečnostní spínač pojezdu Schalter Switch	003 273	-	-	-	1	-
16A	Pružina Feder Spring	000 529	-	-	-	1	-
17	Spínač pojezdu Schalter Switch	002 747	-	-	-	1	-
18	Bat. kontakt + Kontakt Contact	000 146	-	-	-	1	-
19	Bat. kontakt - Kontakt Contact	000 147	-	-	-	1	-
20	Pouzdro pojistkové Sicherungskasten Case fuse	000 301	-	-	-	1	-
21	Pojistka FS 40A Sicherung Fuse	000 289	-	-	-	1	-
25	Signálka Signallicht Signal light	006 423	-	-	-	1	-
28	Relé rozpínací 12V Relais Relay	000 545	-	-	-	1	-


25
13,13A
17
35
16,16A
28
14
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
5
7
51
6
4
8
20,21
1
18
50
19
2
3
MOTOR

5B Elektrická instalace
Elektrische Anlage — Electric wiring

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
35	Bezpečnostní spínač brzda Schalter — Switch	003 187	-	-	-	1	-
50	Akumulátor 12V 55Ah Akku — Accumulator	000 123	-	-	-	1	-
51	Elektromotor Elektromotor — Electric motor	000 965	-	-	-	1	-


4,4A
14.
8.
SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
15.
23
2.
3.
2.1
SPÍNAČ SPOJKA
5.3
5.4
1.
13
13
15.
8.
4.1
3.1
3.
R1
5.2
14.1
R2
5.2
5.1
7
5
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
4.1
5.1
4.
5.
1. 2. 2.1 3.1 4. 5. 5.3 14. 14.1
1 2 3 4 5 6
1. 2. 3. 4. 5. 5.3 14.
6
14.
5.3
SPOJKA (DOLNÍ)
3. 2. 1. 4. 5.
1 2 3 4
XB
30A
P
8
2
MOTOR
1
12V
3
9
L
E
R
G
M
SL
YV

5C Elektrická instalace

Elektrische Anlage — Electric wiring

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:						
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark	000 292	-	-	2	-	-
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignitition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher	000 293	-	-	1	-	-
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasset Starter	000 294	-	-	1	-	-
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandschalter Switch of oil level	000 295	-	-	1	-	-
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet	100 205	-	-	1	-	-
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling	-	-	-	1	-	-
G	Stator 25A 12 085 02 Stator Stator	000 348	-	-	1	-	-
R	Regulator 25A 25 755 23 Regler Regulator	100 247	-	-	1	-	-
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse	001 082	-	-	1	-	-
1	Akumulátor 12V 55Ah Akku Accumulator	000 123	-	-	1	-	-
2	Bat. kontakt + Kontakt Contact	000 146	-	-	1	-	-
3	Bat. kontakt - Kontakt Contact	000 147	-	-	1	-	-
4	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box	008 287	-	-	1	-	-
4A -	Konektor Stecker Connector	008 288	-	-	1	-	-
5	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch	003 274	-	-	1	-	-
6	Svazek vodičů – MOTOR Kabelbaum –Holm-Motor Cable assembly – Grip-Engine	F 115 135	-	-	1	-	-
7	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP	F 115 136	-	-	1	-	-
8	Svazek vodičů 1 - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 115	-	-	1	-	-
9	Svazek vodičů 2 - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 093	-	-	1	-	-
12	Svazek vodičů 5 –Regulátor-kostra Kabelbaum –Regler-Rahmen Cable assembly – Regulator-Frame	F 115 096	-	-	1	-	-
13	Relé rozpínací 12V Relais Relay	000 545	-	-	2	-	-
23	Spínač kolébkový 12V/20A Schalter Switch	006 834	-	-	1	-	-


25
100
17
35
16,16A
13,13A
28
28
14
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
5
7
106
6
4
8
20,21
1
18
105
19
2
13
3
MOTOR

5D Elektrická instalace
Elektrische Anlage — Electric wiring

LASKI 03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
	Příslušenství motoru: Motorzubehör: Engine accessories:						
E	Zapalovací svíčka 12 132 02 Zündkerze Spark	000 292	-	-	-	-	2
L	Zapalovací cívka a přerušovač 24 584 01 Ignitition coil and interrupter Zündspule und Unterbrecher	000 293	-	-	-	-	1
M	Startér se stykačem 12 198 03 Anlasset Starter	000 294	-	-	-	-	1
SL	Spínač hladiny oleje Ölstandschalter Switch of oil level	000 295	-	-	-	-	1
YV	Elektromagnetická tryska 24 435 01 Elektromagnetische Düse Elektromagnetic jet	100 205	-	-	-	-	1
XB	Servisní spojka Service-Kupplung Service coupling	-	-	-	-	-	1
G	Stator 25A 12 085 02 Stator Stator	000 348	-	-	-	-	1
R	Regulator 25A 25 755 23 Regler Regulator	100 247	-	-	-	-	1
P	Pojistka 30A Sicherung Fuse	001 082	-	-	-	-	1
1	Svazek vodičů 1 - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 115	-	-	-	-	1
2	Svazek vodičů 2 - AKU Kabelbaum - AKU Cable assembly - AKU	F 115 093	-	-	-	-	1
3	Svazek vodičů 3 –Startér-pojistka Kabelbaum-Starter-Sicherung Cable assembly - Starter-Fuse	F 115 094	-	-	-	-	1
4	Regulátor pojezdu-úprava Regler Regulator	F 115 188	-	-	-	-	1
5	Svazek vodičů signálka Kabelbaum –Regler-Sicherung Cable assembly – Regulator-Fuse	F 115 116	-	-	-	-	1
6	Svazek vodičů – MOTOR Kabelbaum –Holm-Motor Cable assembly – Grip-Engine	F 115 128	-	-	-	-	1
7	Svazek vodičů - MADLO Kabelbaum - HOLM Cable assembly - GRIP	F 115 127	-	-	-	-	1
8	Svazek vodičů 5 –Regulátor pojezdu Kabelbaum –Regler Cable assembly – Regulator	F 115 185	-	-	-	-	1
13	Spínací skříňka Schaltkasten Switch box	008 287	-	-	-	-	1
13A	Konektor Stecker Connector	008 288	-	-	-	-	1
14	Bezpečnostní spínač Sicherheitsschalter Safety switch	003 274	-	-	-	-	1
16	Spínač Schalter Switch	003 273	-	-	-	-	1
16A	Pružina Feder Spring	000 529	-	-	-	-	1
17	Spínač pojezdu Schalter Switch	002 747	-	-	-	-	1
18	Bat. kontakt + Kontakt Contact	000 146	-	-	-	-	1
19	Bat. kontakt - Kontakt Contact	000 147	-	-	-	-	1
20	Pouzdro pojistkové Sicherungskasten Case fuse	000 301	-	-	-	-	1
21	Pojistka FS 40A Sicherung Fuse	000 289	-	-	-	-	1
25	Signálka Signallicht Signal light	006 423	-	-	-	-	1
28	Relé rozpínací 12V Relais Relay	000 545	-	-	-	-	2


25
100
17
35
16,16A
13,13A
28
28
14
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
5
7
6
M
106
4
8
20,21
1
18
105
19
2
13
3
MOTOR

5D Elektrická instalace
Elektrische Anlage Electric wiring

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
35	Spínač BS-01-D Schalter Switch	003 187	-	-	-	-	1
100	Spínač kolébkový 12V/20A Schalter Switch	006 834	-	-	-	-	1
105	Akumulátor 12V 55Ah Akku Accumulator	000 123	-	-	-	-	1
106	Elektromotor Elektromotor Electric motor	000 965	-	-	-	-	1


7
14
13
11
15
23
25
22
24
19
37
20
36
35
34
3
2
16
4
17
12
1
10
5
4
11
13
38
8
21
6
18

6A Motor CH 620S

Motor Engine

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Kryt Deckel Cover	F 180 019	-	1	-	-	-
2	Šroub 3/8x1 IN UNC Schraube Screw	000 871	-	2	-	-	-
3	Výfuk Auspuff Exhaust pipe	F 170 029	-	1	-	-	-
4	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	6	-	-	-
5	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	4	-	-	-
6	Hadice VT 10/300 Schlauch Hose	001 718	-	1	-	-	-
7	Kryt výfuku Auspuffhaube Exhaust cover	F 115 098	-	1	-	-	-
8	Držák výfuku Halter Holder	F 170 021	-	1	-	-	-
10	Těsnění výfuku Dichtung Sealing	001 743	-	2	-	-	-
11	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	6	-	-	-
12	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 706	-	2	-	-	-
13	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791	-	4	-	-	-
14	Matice M6 Mutter Nut	000 026	-	2	-	-	-
15	Šroub M5x10 Schraube Screw	001 633	-	4	-	-	-
16	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	-	2	-	-	-
17	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	2	-	-	-
18	Motor CH 620 Motor Engine	106 320	-	1	-	-	-
19	Řemenice Riemensch. Pulley	F 170 001	-	1	-	-	-
20	Rozpěrka I Distanzring Spacer	F 170 101	-	1	-	-	-
21	Pero Feder Spring	F 170 105	-	1	-	-	-
22	Podložka Unterlage Washer	F 150 110	-	1	-	-	-
23	Šroub 7-16x1,5IN UNF Schraube Screw	000 758	-	1	-	-	-
24	Rozpěrka II Distanzring Spacer	F 170 102	-	1	-	-	-
25	Podložka M11 Unterlage Washer	002 224	-	1	-	-	-
34	Příruba Flansch Flange	F 115 328	-	1	-	-	-
35	Síto lapače jisker Siebfänger Sieve catcher	F 115 329	-	1	-	-	-
36	Šroub M5x10 Schraube Screw	001 633	-	4	-	-	-
37	Matice M5 nýtovací Mutter Nut	005 097	-	4	-	-	-
38	Šroub M6x12 Schraube Screw	000 479	-	2			


20,18,19
23
24
37
35
36
34
21
5
22
26
9
8
11
6
10
2
18
17
15
16
19
18
12
14
4
5
25
25
13
3
7
1

6B Motor CH 740S (CH 742)

Motor Engine

03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Motor CH 740S (CH 742) Motor Engine	106 316 (F 115 418)	- -	- -	- -	1 1	- -
2	Výfuk Auspuff Exhaust pipe	F 170 029	-	-	-	1	-
3	Těsnění výfuku Dichtung Sealing	001 743	-	-	-	2	-
4	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	-	-	4	-
5	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	-	-	6	-
6	Řemenice Riemensch. Pulley	F 250 001	-	-	-	1	-
7	Pero Feder Spring	F 250 002	-	-	-	1	-
8	Podložka Unterlage Washer	F 250 005	-	-	-	1	-
9	Šroub 5/8x1.1/4 UNF Schraube Screw	001 022	-	-	-	1	-
10	Rozpěrka I Distanzring Spacer	F 250 003	-	-	-	1	-
11	Rozpěrka II Distanzring Spacer	F 250 004	-	-	-	1	-
12	Hadice VT 10/300 Schlauch Hose	001 718	-	-	-	1	-
13	Kryt Deckel Cover	F 180 019	-	-	-	1	-
14	Šroub 3/8x1 IN UNC Schraube Screw	000 871	-	-	-	2	-
15	Držák výfuku Halter Holder	F 170 021	-	-	-	1	-
16	Šroub M6x12 Schraube Screw	000 479	-	-	-	2	-
17	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 706	-	-	-	2	-
18	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	-	-	4	-
19	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791	-	-	-	6	-
20	Matice M6 Mutter Nut	000 026	-	-	-	2	-
21	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	-	-	-	2	-
22	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	-	-	2	-
23	Kryt výfuku Auspuffhaube Exhaust cover	F 115 098	-	-	-	1	-
24	Šroub M5x10 Schraube Screw	001 633	-	-	-	4	-
25	Podložka 3/8 Unterlage Washer	004 040	-	-	-	2	-
26	Podložka 16 Unterlage Washer	001 378	-	-	-	1	-
34	Příruba Flansch Flange	F 115 328	-	-	-	1	-
35	Síto lapače jisker Siebfänger Sieve catcher	F 115 329	-	-	-	1	-
36	Šroub M5x10 Schraube Screw	001 633	-	-	-	4	-
37	Matice M5 nýtovací Mutter Nut	005 097	-	-	-	4	-


1
2
3
6,7
8,9
10
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37

6C Motor Kohler CH 620

Motor Engine

LASKI 03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Motor CH 620 Motor Engine	F 115 206	-	-	1	-	-
2	Výfuk Auspuff Exhaust pipe	F 170 018	-	-	1	-	-
3	Kryt výfuku Deckel Cover	F 115 098	-	-	1	-	-
6	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 706	-	-	2	-	-
7	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	-	2	-	-
8	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791	-	-	2	-	-
9	Matice M6 Mutter Nut	000 026	-	-	2	-	-
10	Hadice VT 10/300 Schlauch Hose	001 718	-	-	1	-	-
14	Kryt Deckel Cover	F 180 019	-	-	1	-	-
15	Držák spojky Halter Holder	F 260 014	-	-	1	-	-
16	Šroub 3/8x1.1/4 UNC Schraube Screw	002 208	-	-	1	-	-
17	Šroub 3/8x1 IN UNC Schraube Screw	000 871	-	-	1	-	-
18	Podložka 3/8 Unterlage Washer	004 040	-	-	2	-	-
21	Rozpěrka Distanzring Spacer	F 260 038	-	-	1	-	-
22	Pero 6,35x6,5x70 Feder Spring	F 260 039	-	-	1	-	-
23	Spojka OGURA Kupplung Coupling	103 814	-	-	1	-	-
24	Podložka Unterlage Washer	F 150 110	-	-	1	-	-
25	Šroub 7/16x2 UNF Schraube Screw	100 497	-	-	1	-	-
26	Podložka M11 Unterlage Washer	002 224	-	-	1	-	-
27	Vložka spojky Kupplungseinsatz Clutch adapter	F 260 141	-	-	1	-	-
28	Závěs spojky Gelenkverbindungen Hinge joints	F 301 575	-	-	1	-	-
29	Šroub M10x25 Schraube Screw	000 049	-	-	1	-	-
30	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	-	2	-	-
31	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	-	2	-	-
32	Závěs spojky Gelenkverbindungen Hinge joints	P-38-34-06	-	-	1	-	-
34	Příruba Flansch Flange	F 115 328	-	-	1	-	-
35	Síto lapače jisker Siebfänger Sieve catcher	F 115 329	-	-	1	-	-
36	Šroub M5x10 Schraube Screw	001 633	-	-	4	-	-
37	Matice M5 nýtovací Mutter Nut	005 097	-	-	4	-	-


29
25
28
26
32
24
27
23
16
18
30
31
21
15
17
30
18
31
10
2
22
14
1
33
34
3
8,9
6,7
37
35
36
38

6D	Motor Kohler CH 730 Motor Engine							LASKI 03/2025
1	2		3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Motor CH 730 Motor	Engine	F 115 389	-	-	-	-	1
2	Výfuk Auspuff	Exhaust pipe	F 170 018	-	-	-	-	1
3	Kryt výfuku Deckel	Cover	F 115 098	-	-	-	-	1
6	Šroub M6x16 Schraube	Screw	000 706	-	-	-	-	2
7	Podložka 6,4 Unterlage	Washer	000 036	-	-	-	-	2
8	Podložka 6 Unterlage	Washer	000 791	-	-	-	-	2
9	Matice M6 Mutter	Nut	000 026	-	-	-	-	2
10	Hadice VT 10/300 Schlauch	Hose	001 718	-	-	-	-	1
14	Kryt Deckel	Cover	F 180 019	-	-	-	-	1
15	Držák spojky Halter	Holder	F 260 014	-	-	-	-	1
16	Šroub 3/8x1.1/4 UNC Schraube	Screw	002 208	-	-	-	-	1
17	Šroub 3/8x1 IN UNC Schraube	Screw	000 871	-	-	-	-	1
18	Podložka 3/8 Unterlage	Washer	004 040	-	-	-	-	2
21	Rozpěrka Distanzring	Spacer	F 260 038	-	-	-	-	1
22	Pero 6,35x6,5x70 Feder	Spring	F 260 039	-	-	-	-	1
23	Spojka OGURA Kupplung	Coupling	103 814	-	-	-	-	1
24	Podložka Unterlage	Washer	F 150 110	-	-	-	-	1
25	Šroub 7/16x1.1/2 UNF Schraube	Screw	000 758	-	-	-	-	1
26	Podložka M11 Unterlage	Washer	002 224	-	-	-	-	1
27	Vložka spojky Kupplungseinsatz	Clutch adapter	F 260 141	-	-	-	-	1
28	Závěs spojky Gelenkverbindungen	Hinge joints	F 301 575	-	-	-	-	1
29	Šroub M10x25 Schraube	Screw	000 049	-	-	-	-	1
30	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	-	-	-	2
31	Matice M10 Mutter	Nut	000 801	-	-	-	-	2
32	Závěs spojky Gelenkverbindungen	Hinge joints	P-38-34-06	-	-	-	-	1
33	Záslepka páček Blanking	Blind flange	F 115 214	-	-	-	-	1
34	Kryt Deckel	Cover	F 115 213	-	-	-	-	1
35	Síto lapače jisker Siebfänger	Sieve catcher	F 115 329	-	-	-	-	1
36	Šroub M5x10 Schraube	Screw	001 633	-	-	-	-	4
37	Matice M5 nýtovací Mutter	Nut	005 097	-	-	-	-	4


1
2
3
6,7
8,9
10
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

6D Motor Kohler CH 730

Motor Engine

LASKI 03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
38	Příruba Flansch Flange	F 115 328	-	-	-	-	1


44
37
13
12
11
1
20
19
18
10
9
32
6
7
16
8
15
30
36
33
23
22
17
15
26
25
24
14
27
28
30
31

7 Fréza s brzdou řezacího ústrojí

Baumstupffräse mit Frässcheibenbremse

Stump cutter with cutting head brake

LASKI 03/2025

1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
1	Řemenice sestava Remenscheibe Pulley	F 160 167	-	1	-	1	-
6	Páka brzdy Bremshebel Brake lever	F 160 135	-	1	-	1	-
7	Ukotvení lanka Kabeltragschiene Cable braket	F 230 637	-	1	-	1	-
8	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	1	-	1	-
9	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	1	-	1	-
10	Lanko Seil Cable	DR 02561	-	1	-	1	-
11	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	1	-	1	-
12	Napínák brzdy Spanner Tightener	F 160 101	-	1	-	1	-
13	Bowden 3/6,2 L=1530 Bowden Bowden	FCV 0046	-	1	-	1	-
14	Čep Bolzen Pin	F 160 139	-	1	-	1	-
15	Závlačka 2,5x20 Splint Split pin	000 934	-	2	-	2	-
16	Pojistný kroužek 18x1,2 Ring Ring	000 783	-	1	-	1	-
17	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	1	-	1	-
18	Pružina tažná 2,5x27,5x97,5 Feder Spring	005 212	-	1	-	1	-
19	Napínák Spanner Tightener	F 160 164	-	1	-	1	-
20	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	2	-	2	-
22	Závěs Aufhängung Suspension	F 160 140	-	1	-	1	-
23	Pás brzdy Bandbremsen Band brake	F 160 128	-	1	-	1	-
24	Šroub M10x35 imbus Schraube Schraube	000 423	-	1	-	1	-
25	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	1	-	1	-
26	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2	-	2	-
27	Šroub M8x20 Schraube Schraube	000 449	-	1	-	1	-
28	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	2	-	2	-
30	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 707	-	1	-	1	-
31	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	1	-	1	-
32	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	1	-	1	-
33	Páka bezpečnostní Hebel Lever	F 160 144	-	1	-	1	-
36	Závlačka 2x16 Splint Split pin	100 486	-	1	-	1	-
37	Kryt Deckel Cover	F 160 152	-	1	-	1	-
44	Zátka kruhová Spund Stopper	006 294	-	1	-	-	-


44
43
42
45
45
39
34
39
45
36
40
42
43
44
36
42
37
43
33
44
48
49
54
25
47
46
53
51
49
50
52

8	Schránka AKU Box AKU Box AKU						03/2025
1	2	3	4	F 460	F 460 C	F 460 E	F 460 EC
25	Schránka spodní díl Box Box	F 115 107	-	1	1	1	1
33	Magnet SM25 M5 Magnet Magnet	003 494	-	1	1	1	1
34	Rukojeť Griff Handle	003 496	-	1	1	1	1
36	Podložka 5,3 Unterlage Washer	004 744	-	2	2	2	2
37	Matice M5 Mutter Mutter	000 075	-	1	1	1	1
39	Pant -díl Scharnier Hinge	002 828	-	2	2	2	2
40	Víko Deckel Lid	F 115 110	-	1	1	1	1
42	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	8	8	8	8
43	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791	-	8	8	8	8
44	Matice M6 Mutter Mutter	000 026	-	8	8	8	8
45	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 074	-	8	8	8	8
46	Svorník Bolzen Bolt	F 115 112	-	2	2	2	2
47	Kryt výfuku Deckel Cover	F 115 098	-	1	1	1	1
48	Matice M8 Mutter Mutter	000 499	-	2	2	2	2
49	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	3	3	3	3
50	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	1	1	1	1
51	Trubka Rohr Tube	F 115 101	-	1	1	1	1
52	Matice M8 Mutter Mutter	000 027	-	1	1	1	1
53	Šroub M8x35 Schraube Screw	001 129	-	1	1	1	1
54	Třmen Steigbügel Stirrup	F 115 111	-	1	1	1	1