LASKI

Štěpkovač

Zerkleinere

Chipper

LS 65/CH



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue

CE

11/ 2020

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A A	A		
1	2	3	4	LS 65/CH
				5

A - označení skupiny
1 - číslo položky katalogu
2 - název součásti, rozměr
3 - objednací číslo
4 - ČSN
5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu v sestavě

- označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:
- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu:

LASKI, s.r.o.
Blíšťka 263/16
798 17 Smržice
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	**A** **A** **A**			LASKI	
1	2	3	4	LS 65/CH	
				5	

A - Bennenung der Gruppe
1 - Die Positionennummer des Katalogs
2 - Die genaue Bennenung des Bestandteils, Dimension
3 - Bestellnummer
4 - CSN
5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 **-** Bauteilposition im Zusammenbau

1 **-** Bezeichnung der Untergruppe mit Einzelteilen

1 **-** Bezeichnung des Zusammenbaus

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:

- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Bennenung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse:

LASKI, s.r.o.
Blíšťka 263/16
798 17 Smržice
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständing seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderrungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A A A				
1	2	3	4	LS 65/CH	
				5	

A - Designation of group
1 - Number of catalogue item
2 - Exact denomination of part, dimension
3 - Ordering number
4 - CSN
5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 **-** Part position in assembly

1 **-** Designation of subassembly with single parts

1 **-** Designation of assembly

When ordering spare parts , please, always state :
- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to: **LASKI, s.r.o.**
Blíšťka 263/16
798 17 Smržice
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation


6
5
3
4
3.1
1
2

OBSAH

INHALT CONTENS

11/2020

1	2	3	4	LS 65/CH	
1	Štěpkovač LS65 Zerkleinerer Chipper	LZ 1004	-	1	
2	Podvozek LS65 Chassis Chassis	-	-	1	
3	Sestava bubnu Montagetrommel Assembly drum	LZ-1034	-	1	
3.1	Rotor štěpkovače Rotor des Zerkleinerers Chipper rotor	LZ 1056	-	1	
4	Vkládací žlab Trichterrutsche Feeding chute	LZ 1068	-	1	
5	Motor Kohler CH 395 Motor Engine	LZ-1022	-	1	
6	Štěpkovač nesený Buschholzhäcksler zum Traktoranbau Tractor-mounted chipper	LZ 1008	-	1	

LS 65/CH

11/2020



1	Štěpkovač Zerkleinerer Chipper			11/2020	
1	**2**	**3**	**4**	**LS 65/CH**	
1	Podvozek Chassis Chassis	LZ 1030	-	1	
8	Sestava bubnu Montagetrommel Assembly drum	LZ 1034	-	1	
9	Šroub M10x25 Schraube Screw	000 049	-	4	
10	Vkládací žlab Trichterrutsche Feeding chute	LZ 1068	-	1	
11	Plech krytu Deckel Cover	LZ 1084	-	1	
12	Plech krytu 2 Deckel Cover	LZ 1085	-	1	
13	Šroub M6x12 Schraube Screw	000 479	-	6	
14	Podložka 6 Unterlage Washer	000 791	-	6	
15	Řemenice klínová SPA 095-01 TB 1210 Remenscheibe Pulley	006 312	-	1	
16	Pouzdro upínací TB 1210-1“ TAPER Buchse Box	006 311	-	1	
17	Pero 6,35x6,5x40 Feder Feather	F 170 105	-	1	
18	Řemen klínový 13/480 Li PTS Riemen Belt	006 169	-	1	
19	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	6	
20	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	13	
23	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	11	
24	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	15	
25	Šroub M10x30 imbus Schraube Screw	002 222	-	2	
26	Šroub M8x45 Schraube Screw	000 923	-	4	
30	Motor Kohler CH 395 Motor Engine	LZ 1022	-	1	
40	Spínač brzdový BS-01-D Abnehmer Catcher	003 187	-	1	
41	Svazek vodičů spínač Kabelbaum Cable assembly	LZ 1096	-	1	
42	Svazek vodičů STOP Kabelbaum Stoppen Cable assembly Stop	LZ 1098	-	1	
43	Krabice Box Box	006 381	-	1	
44	Spínací jednotka Schneider ZENL1111 Schalteinheit Switching unit	006 382	-	1	
45	Hlavice ovládací nouzového zastavení s aretací Kopfsteuerung head control	006 383	-	1	
46	Svazek vodičů STOP spínač II Kabelbaum Stoppen Cable assembly Stop	LZ 0099	-	1	


5
4
3
4
1
23
24
2
23
24
4
2
22
20
3
21
4
5

2	Podvozek Chassis	Chassis		11/2020	
1	**2**		**3**	**4**	**LS 65/CH**
1	Podvozek Chassis	Chassis	LZ 1030	-	1
2	Silenblok D40-H30-M8 Silenblok	Silenblok	006 306	-	2
3	Kolo 260/20 P Rad	Wheel	002 744	-	2
4	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	6
5	Závlačka 5x32 Splint	Split pin	100 491	-	2
20	Podložka 10,5 Unterlage	Washer	000 045	-	1
21	Šroub M10x70 Schraube	Screw	003 672	-	1
22	Napínák Spanner	Tightener	LZ 1073	-	1
23	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	2
24	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	2


7
12
14
10
3
17
14
9
8
15
1
8
9
17
5
4
10
10
11
11

3	Skříň s rotorem Rotorgehäuse Casing with rotor wheel			LASKI 11/2020	
1	**2**	**3**	**4**	**LS 65/CH**	
1	Skříň Schrank Box	LZ 1035	-	1	
3	Těleso ložisek Lagergehäuse Bearing housings	LZ 1048	-	1	
4	Příruba Flansch Flange	LZ 1051	-	1	
5	Sklopka Kappe Cap	LZ 1052	-	1	
7	Rotor Rotor Rotor	LZ 1056	-	1	
8	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	3	
9	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	2	
10	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	6	
11	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	5	
12	Šroub M10x135 Schraube Screw	006 186	-	1	
14	Ložisko 6206 2RS Lager Bearing	000 063	-	2	
15	Kroužek pojistný SEG 30H Sicherungsring Retaining ring	001 950	-	1	
17	Držák pytle Halter Holder	LZ 1092	-	2	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

3.1	Rotor Rotor Rotor			11/2020	
1	2	3	4	LS 65/CH	
1	Rotor-základna Rotor Rotor	LZ 1057	-	1	
2	Čelo rotoru Stirn Forehead	LZ 1062	-	1	
3	Nůž I Messer Blade	K 1087-07-02	-	6	
4	Nůž K332481 PILANA Messer Blade	006 269	-	2	
5	Rozpěrka Spreize Spacer	LZ 1063	-	2	
6	Rozpěrka Spreize Spacer	LZ 1064	-	4	
7	Šroub M8x25 Schraube Screw	003 757	-	8	
8	Šroub M8x20 Schraube Screw	001 191	-	1	
9	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	1	
10	Šroub M10x25 imbus Schraube Screw	000 946	-	2	
11	Šroub M10x25 Schraube Screw	000 049	-	2	
13	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	2	

LS 65/CH 4

11/2020



4	Vkládací žlab Trichterrutsche Feeding chute			LASKI 11/2020	
1	**2**	**3**	**4**	**LS 65/CH**	
1	Plnící žlab Futtertrog Feeding trough	LZ 1069	-	1	
2	Clona - sestava Iris Iris	LZ 1078	-	1	
3	Opěrka Stütze Support	K 1087-10 (005 609)	-	1	
4	Držadlo 503-043-P225-132 Griff Handle	001 411	-	2	
5	Kryt držadla Deckel Cover	001 220	-	4	
6	Šroub M8x25 Schraube Screw	003 757	-	2	
7	Šroub M8x16 Schraube Screw	003 917	-	4	
8	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	6	
9	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	2	
10	Podložka protiostří Unterlage Washer	LZ 1093	-	1	
11	Držák Halter Holder	LZ 1080	-	1	
12	Clona Iris Iris	LZ 1079	-	1	
13	Příložka Beilage Packing piece	LZ 1081	-	1	
14	Šroub M8x20 Schraube Screw	000 449	-	4	
15	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	4	
16	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	4	


1
4
3
2

5	Motor Kohler CH 395 Motor Engine			LASKI 11/2020	
1	**2**	**3**	**4**	**LS 65/CH**	
1	Motor Kohler CH 395 Motor Engine	106 580	-	1	
2	Řemenice klínová SPA 085-01 TB 1210 Remenscheibe Pulley	006 170	-	1	
3	Pouzdro upínací TB 1210-1“ TAPER Buchse Box	006 311	-	1	
4	Pero Feder Feather	-	-	1	

LS 65/CH 6

11/2020



6	Štěpkovač nesený Buschholzhäcksler zum Traktoranbau Tractor-mounted chipper			LASKI 11/2020	
1	**2**	**3**	**4**	**LS 65/CH**	
1	Štěpkovač LS65 Zerkleinerer Chipper	LZ 1004	-	1	
2	Nosič štěpkovače LS65 Träger des Buschholzhäckslers Chipper holder	LZ 1053	-	1	
3	Podložka třecí Unterlage Washer	LS 1215	-	4	
5	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	-	4	
6	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	8	
8	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	4	
9A	Rychlozávěs velikost 1N Schnellkupplung,Größe 1N Quick-closing hitch, size 1N	002 381	-	1	
9B	Rychlozávěs velikost 1 Schnellkupplung,Größe 1 Quick-closing hitch, size 1	003 017	-	1	

Elektrické schéma stroje LS65



Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

11/2020