LASKI

Predator

Predator

Predator

P50R

P50RX



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue

08 / 2014

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE

CE

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A A A			
1	2	3	4	P50R	P50RX
				5	5

A - označení skupiny
1 - číslo položky katalogu
2 - název součásti, rozměr
3 - objednací číslo
4 - ČSN
5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:
1 - pozice dílu
①- označení rozpadajícího se dílu
① - označení sestavy

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:
- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A A A			
1	2	3	4	P50R	P50RX
				5	5

A - Bennenung der Gruppe
1 - Die Positionennummer des Katalogs
2 - Die genaue Bennenung des Bestandteils, Dimension
3 - Bestellnummer
4 - CSN
5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:
1 - Teilposition
① - Zerlegens Teil
① -Bezeichnung der Zusammensetzung

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:
- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Bennenung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständing seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderrungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A A A			
1	2	3	4	P50R	P50RX
				5	5

A - Designation of group
1 - Number of catalogue item
2 - Exact denomination of part, dimension
3 - Ordering number
4 - CSN
5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:
1 - part position
① - dismanted piece
Ⓛ - assembly designation

When ordering spare parts , please, always state :
- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to:

LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation

P50R
P50RX
08/2014

Obsah



OBSAH

INHALT CONTENS

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly	PR-50-GA-21	-	1	1
1.1	Náboj s kotoučem Radnebe Hub	P-50-122	-	1	1
2	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit	PR-50-GA-22 PRX-50-GA-22	- -	1 -	- 1
2A	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit	PRX-50-GA-22	-	-	1
2.2	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil Proportional distributor	PR-50-123	-	1	1
2.3	Ventil "Anti-stress" Ventil Valve	PR-50-121	-	1	1
2.4	Odpadní spojka Abfalkupplung Waste coupling	PR-50-124 PRX-50-124	- -	1 -	- 1
3	Motor a kryty Motor und Decken Engine and covers	PR-50-GA-23 PRX-50-GA-23	- -	1 -	- 1
3.1	Motor P50R Motor Engine	PR-50-128	-	1	-
3.2	Motor P50RX Motor Engine	PRX-50-128	-	-	1
4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation	PR-50-GA-24 PRX-50-GA-24	- -	1 -	- 1
5	Dozer Dozer Dozer	P-ATP-01	-	-	1
6	Naviják Haspel Winch	P-W-GA	-	-	1

P50R
P50RX

08/2014



1 Hlavní sestava

Hauptzusammenstellung Main assembly

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Rám Rahmen Frame	P-50-52	-	1	1
2	Konzola otáčení Konsole Bracket	P-00-04	-	1	1
3	Závěs ramena Aufhängung Suspension	P-00-02-01	-	1	1
4	Čep otáčení Bolzen Pin	P-00-07-02	-	1	1
5	Čep naklápění Bolzen Pin	P-00-07-03	-	1	1
6	Rameno kotouče Arm des Rades Arm of disc	P-50-03	-	1	1
7	Závěs válce Aufhängung - Zylinder Suspension - Cylinder	P-00-08-02	-	1	1
8	Válec 50/35-260 Zylinder Cylinder	002 582	-	1	1
9	Čep válce Zylinderzapfen Cylinder pin	P-00-40-03	-	1	1
10	Čep válce Zylinderzapfen Cylinder pin	P-00-12-01	-	1	1
11	Válec 32/20-310 Zylinder Cylinder	003 156	-	2	2
12	Závěs válce Aufhängung - Zylinder Suspension - Cylinder	P-00-10-05	-	2	2
13	Čep Bolzen Pin	P-50-215	-	4	4
14	Náboj kotouče Radnabe Hub	P-50-122	-	1	1
15	Dveře Tür Door	P-00-53	-	1	1
16	Pant 095028 Türband Hinge	003 000	-	2	2
17	Nádrž paliva Behälter Fuel tank	P-00-09	-	1	1
18	Pouzdro Buchse Box	P-00-07-10	-	4	4
19	Ložisko UCF 209 Lager Bearing	000 558	-	1	1
20	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	ČSN 02 1103.55	12	12
21	Podložka M10 Unterlage Washer	000 046	-	12	12
22	Šroub M12x70 Schraube Screw	001 719	ČSN 02 1101.55	6	6
23	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	36	36
24	Matice M12 Mutter Nut	000 576	ČSN 02 1492.25	18	18
25	Šroub M10x30 IMBUS Schraube Screw	002 222	-	1	1
26	Šroub M8x90 IMBUS Schraube Screw	003 003	-	1	1
27	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	9	9
28	Šroub M10x12 07850 Schraube Screw	002 999	-	1	1
29	Šroub M8x12 07850 Schraube Screw	001 819	-	2	2
30	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	ČSN 02 1702.15	2	2

P50R
P50RX

08/2014



1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly			08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
31	Závlačka 4x28 Splint Split pin	000 723	-	2	2
32	Šroub M12x50 Schraube Screw	001 152	ČSN 02 1103.55	8	8
33	Šroub M12x25 Schraube Screw	003 939	ČSN 02 1143.55	4	4
35	Matice M16 Mutter Nut	001 004	ČSN 02 1492.25	4	4
36	Šroub M12x30 Schraube Screw	001 362	ČSN 02 1103.55	4	4
37	Šroub M8x25 Schraube Screw	001 131	ČSN 02 1151.25	8	8
38	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	8	8
39	Příchytka Klipp Clip	P-26-34-05	-	1	1
40	Zátka kruhová 085 18/1-2 Propfen Plug	001 835	-	1	1
41	Uzávěr Verschluss Stopper	005 050	-	1	1
44	Hlavice mazací M8x1 01368 Kopf Head	000 841	-	2	2
45	Šroub M6x10 07850 Schraube Screw	001 688	-	1	1
47	Šroub M16x40 Schraube Screw	002 597	ČSN 02 1103.55	2	2
48	Kryt maznice Deckel Cover	P-50-222	-	1	1
50	Podvozek pásový PT15G 16720600 Wagengestell Chassis	003 503	-	1	1
60	Nádrž paliva Behälter Fuel tank	P-00-09-01	-	1	1
61	Zátka VSCH-R1/2WD 107604 Propfen Plug	002 719	-	1	1
62	Víčko nádrže 25 173 20 Deckel Cover	100 235	-	1	1
63	Držák aku Halter Holder	P-00-09-02	-	1	1
64	Šroub Schraube Screw	P-00-09-03	-	2	2
65	Hrdlo sání Stutzen Socket	P-00-09-10	-	1	1
66	Hadice 06/1000 DKL90 M14 pro palivo Schlauch Hose	003 026	-	1	1
67	Hadice L=500 Schlauch Hose	FCV 0015	-	1	1
68	Odvzdušňovací zátka Belüftungspropfen Venting plug	P-00-09-11	-	1	1
69	Hadice L=700 Schlauch Hose	FCV 0012	-	1	1
70	Spona hadicová 12 Spange Clip	000 083	-	5	5
71	Kroužek těsnící Cu 18/14/1,5 Dichtring Sealing ring	001 330	-	1	1
72	Hladinoměr SNA176 B-S-O-12 Pegelanzeige Level meter	003 872	-	1	1

P50R
P50RX

08/2014

1.1



1.1 Náboj s kotoučem

Radnabe, disc — Hub, disc

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Náboj Nabe — Hub	P-00-05	-	1	1
2	Hřídel Welle — Schaft	P-00-06-08	-	1	1
3	Kroužek upínací Spannring — Clamping ring	P-00-06-03	-	1	1
4	Podložka MB 13 (P-00-06-09) Unterlage — Washer	004 341	-	1	1
5	Rozpěrka Spreize — Spacer	P-00-06-05	-	1	1
6	Příruba hydromotoru Hydromotorflansch — Hydromotor flanfe	P-00-07-01	-	1	1
7	Matice KM13 (M65x2) Mutter — Nut	004 340	-	1	1
8	Šroub M8x25 Schraube — Screw	000 929	-	4	4
9	Šroub M10x55 Schraube — Screw	003 005	-	4	4
10	Ložisko kuželíkové SKF 31313 Lager — Bearing	002 990	-	2	2
11	Gufero GP 125x150x12 Dichtungsring — Sealing ring	002 743	-	1	1
12	Hlavice mazací KM8x1 01368 Kopf — Head	000 841	-	1	1
13	Rozpěrka Spreize — Spacer	P-00-06-05-02	-	1	1
14	Podložka 0,1 Unterlage — Washer	P-00-06-05-03	-	1	1
15	Kotouč Multi Tip P-50 Rad — Disc	P-50-190	-	1	1
16	Kotouč MultiTip P-50 Rad — Disc	W-00-01	-	1	1
17	Vložka závitová Einsatz — Insert	003 705	-	8	8
18	Nůž Multi Tip Messer — Blade	003 703	-	8	8
19	Držák nože Halter — Holder	003 704	-	8	8
20	Šroub M10x65 Schraube — Screw	003 706	-	8	8
21	Podložka 10,5 Unterlage — Washer	000 045	ČSN 021702.15	6	6
22	Šroub M10x40 Schraube — Screw	002 588	-	6	6
30	Kotouč Rad — Disc	P-50-201	-	1	1
31	Nůž PZ Messer — Blade	F 150 204	-	6	6
32	Nůž PP Messer — Blade	F 150 203	-	3	3
33	Nůž LP Messer — Blade	F 150 201	-	3	3
34	Nůž LZ Messer — Blade	F 150 202	-	6	6
35	Šroub M12x55 Schraube — Screw	001 529	-	18	18
36	Podložka 12 Unterlage — Washer	000 833	ČSN 02 1740.05	18	18
37	Kotouč LASKI P-50 Rad — Disc	P-50-200	-	1	1


VIEW P
P
*The spiral protection pos. 105 is protection these hoses:
- pos. 6,9,11,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31
**The spiral protection pos. 106 is protection these hoses:
- pos. 2,10,12,14,15,16,27
***The spiral protection pos. 107 is protection these hoses:
- pos. 4, 4A, 5,7,8 ,8A

2	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Hadice 2SC 25/400 DKL90° DKL M36 Schlauch Hose	002 922	-	1	1
2	Hadice 2SN 20/500 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 932	-	1	1
4	Hadice 4SP 20/1800 DKOS45° M30DKOS45° M30-0° Schlauch Hose	004 311	-	1	-
4A	Hadice 4SP 20/1900 DKOS45° M30DKOS90°M30-0° Schlauch Hose	004 777	-	-	1
5	Hadice 4SP 20/1050 DKOS45°1“SFL90°M30-30° Schlauch Hose	004 312	-	1	1
6	Hadice 2SC 06/1000 DKOL45°RGN1/4“M14-90° Schlauch Hose	002 926	-	1	1
7	Hadice 4SP 20/850 DKOS45°1“ M30 -210° Schlauch Hose	004 313	-	1	1
8	Hadice 4SP 20/1800 DKOS45° DKOS90° M30 -0° Schlauch Hose	004 311	-	1	-
8A	Hadice 4SP 20/1900 DKOS45° M30DKOS90°M30-0° Schlauch Hose	004 777	-	-	1
9	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 929	-	1	1
10	Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 935	-	1	1
11	Hadice 2SC 06/400 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 931	-	1	1
12	Hadice 2SN 20/500 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 932	-	1	1
14	Hadice 2SN 12/650 DKL90° DKL M22 Schlauch Hose	002 934	-	1	1
15	Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 935	-	1	1
16	Hadice 2SN 20/500 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 932	-	2	2
17	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	1	1
18	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	1	1
19	Hadice 2SC 06/2400 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 937	-	1	1
20	Hadice 2SC 06/2400 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 937	-	1	1
21	Hadice 2SC 06/1250 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 538	-	1	1
22	Hadice 2SC 06/1250 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 538	-	1	1
24	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	2	2
25	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	2	2
27	Hadice 2SN 10/1250 DKL90° DKL M18 Schlauch Hose	002 532	-	4	4
28	Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 536	-	2	2
29	Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 536	-	2	2
30	Hadice 2SC 06/1200 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 942	-	2	2
31	Hadice 2SC 06/550 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 943	-	1	1
33	Hadice 2SC 10/1450 DKL 90° DKL M18 Schlauch Hose	002 944	-	1	1


VIEW P
P
*The spiral protection pos. 105 is protection these hoses:
- pos. 6,9,11,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31
**The spiral protection pos. 106 is protection these hoses:
- pos. 2,10,12,14,15,16,27
***The spiral protection pos. 107 is protection these hoses:
- pos. 4, 4A, 5,7,8 ,8A

2	Hydraulický obvod Hydraulischer kreis Hydraulic circuit			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
34	Hadice 2SC 06/900 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	004 072	-	2	2
40	Filtr sání SUS-P-088-B24F-140-125-0 Ansaugerfilter Suction filter	003 036	-	1	1
43	Hydromotor Hydromotor Hydromotor	004 848	-	1	1
44	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil Proportional distributor	PR-50-123	-	1	1
45	Chladič olejový ASA0075GD03 Ölkühler Oil cooler	002 991	-	2	2
45A	Ventilátor s mřížkou Ventilator Ventilator	004 598	-	2	2
46	Odpadní spojka Abfallkupplung Waste coupling	PR-75-124 PRX-50-124	- -	1 -	- 1
47	Hlava filtru SSF-20L-25-4 Kopf Head	003 038	-	1	1
48	Filtr olejový SFC-5710E žlutý Ölfilter Cartridge filter	003 037	-	1	1
49	Olejoznak SNA 127 B-S-T-12 Ölanzeige Oil level gauge	003 039	-	1	1
50	Hrdlo plnící SMBB-80E-S-0-10-0-C-S080-0 Stutzen Socket	003 040	-	1	1
51	Těsnění korkové P-50-44 Liderung Packing	002 995	-	2	2
52	Deska uzávěru Schlussplatte Plate's closer	P-50-01-30	-	1	1
53	Deska uzávěru Schlussplatte Plate's closer	P-50-01-31	-	1	1
54	Ventil „Anti-stress“ Ventil Valve	PR-50-121	-	1	1
55	Rozvaděč KVH-6/2-6-12DC-3/8 Verteiler Distributor	003 045	-	1	1
60	Hrdlo přímé XA 28-RL1 100511.1 Stutzen Soctet	002 948	-	3	3
61	Redukce RI 1.1/2WD-1 107413 Reduktion Reduction	002 963	-	1	1
62	Spojka přímá prodl. XK 20-S 103620.1 Kupplung Coupling	004 314	-	2	2
63	Příruba HF 1" Flansch Flange	002 945	-	4	4
64	Šroub průtokový D14-G1/4“ Schraube Bolt	001 329	-	1	1
65	Spojka přímá prod. XK 12-L 103607.1 Kupplung Coupling	002 960	-	1	1
66	Redukce RL 12/8 105311 Reduktion Reduktion	002 967	-	1	1
67	Hrdlo s převlečnou maticí VA30-RS/WD 101122 Stutzen Soctek	002 950	-	2	2
68	Hrdlo přímé XA 30-SR1 100540.1 Stutzen Socket	002 947	-	2	2
70	Spojka přímá prodl. XK 08-L 103605.1 Kupplung Coupling	002 961	-	2	2
71	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	2	2
72	Spojka T XG 08-L 103905.1 Kupplung Coupling	002 557	-	2	2
73	Hrdlo přímé XA 22-LR1 100550.1 Stutzen Socket	002 949	-	4	4
74	Spojka T XVD 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	1	1

P50R
P50RX

08/2014



2	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit			LASKI 08/2014	
1	**2**	**3**	**4**	**P50R**	**P50RX**
75	Redukce XRL 28/22 105340.1 Reduktion Reduction	002 964	-	1	1
76	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	8	8
77	Adaptér Al 1/4 300805 Adapter Adapter	002 556	-	2	2
78	Zátka VSCH-R1/2/WD 107604 Propfen Plug	002 719	-	2	2
79	Rychlospojka PPV3 1316.502 (M16x1,5) Kupplung Coupling	004 073	-	2	2
80	Redukce XRLDKO 10/8 605310 Reduktion Reduction	004 098	-	2	2
81	Spojka úhlová XVBDKO 28-L 604211.1 Kupplung Coupling	002 955	-	2	2
82	Spojka úhlová XVBDKO 22-L 604210.1 Kupplung Coupling	002 956	-	5	5
83	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 100507.1 Stutzen Socket	001 846	-	4	4
84	Spojka úhlová XVBDKO 08-L 604205.1 Kupplung Coupling	002 558	-	8	8
85	Kroužek těsnící CU 13x17x1,5 7318 1415 Dichtring Sealing ring	002 973	-	5	5
86	Přípojka měřící CSHE 15-L Anschlußfahne Connection	002 737	-	1	1
87	Potrubí Leitung Piping	P-26-24-02	-	1	1
90	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	ČSN 02 1103.55	8	8
91	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	8	8
92	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	ČSN 02 1103.55	12	12
93	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	12	12
94	Šroub M16x40 Schraube Screw	002 597	ČSN 02 1103.55	4	4
95	Šroub M8x35 IMBUS Schraube Screw	000 860	-	8	8
96	Šroub M10x35 Schraube Screw	000 423	-	8	8
100	Zámek hydraulický VBPDE ¼ L2CEXC Schloß Lock	003 820	-	1	1
101	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	2	2
102	Přípojka úhlová XSBE 12-RL/WD 101307.1 Anschlußfahne Connection	003 056	-	2	2
104	Potrubí Leitung Piping	P-00-125-05	-	2	2
105	Spirála ochranná SGX-16 Spiral Schutz Spiral protective	004 473	-	20m	22m
106	Spirála ochranná SGX-20 Spiral Schutz Spiral protective	004 474	-	10m	11m
107	Spirála ochranná SGX-32 Spiral Schutz Spiral protective	004 476	-	10m	11m


97
98
56,58
56,58
57,59
88
98
99
35
37
8
4
46
36
74
38
89
4
8

2A Hydraulický obvod

Hydraulischer Kreis — Hydraulic circuit

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
4	Hadice 4SP 20/1900 DKOS45°DKOS90°M30-0° Schlauch Hose	004 777	-	-	1
8	Hadice 4SP 20/1900 DKOS45°DKOS90°M30-0° Schlauch Hose	004 777	-	-	1
35	Hadice 4SP 20/420 DKOS90° M30 Schlauch Hose	004 778	-	-	2
36	Hadice 2SC 06/600 DKOL90°DKOL M14 Schlauch Hose	002 929	-	-	1
37	Hadice 2SC 06/500 DKOS90°DKOS M14 Schlauch Hose	004 780	-	-	1
38	Hadice 2SC 08/1200 DKOL90°DKOL M16 Schlauch Hose	001 306	-	-	1
46	Odpadní spojka Abfallkupplung Waste coupling	PRX-50-124	-	-	1
56	Rychlospojka PLT4.2530.602-203 Schnellanschluss Quick coupling	005 623	-	-	2
57	Rychlospojka PVV3 1316.502 Schnellanschluss Quick coupling	004 073	-	-	1
58	Krytka rychlospojky SPLT.25002 RED Deckel Cover	005 624	-	-	2
59	Krytka rychlospojky SPAV.13012 Deckel Cover	004 790	-	-	1
74	Spojka T XVDDKO 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	-	1
88	Držák spojek Halter Holder	PRX-50-216	-	-	1
89	Spojka úhlová XVBDKO 10-L 604206.1 Kupplung Coupling	001 975	-	-	1
97	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	ČSN 02 1103.55	-	2
98	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	-	4
99	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	-	2


1
2
3
4
5
6
7
8
P


VIEW P
1A
6A
4A
2A
5A
D
T
A
A
A
A
A
P
B
B
B
B
B
1B
6B
4B
2B
5B

2.2 Rozvaděč proporcionální

Proportional-Wageventil Proportional distributor

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Rozvaděč 5 sekční prop. NVD2 12V Verteiler Distributor	002 683	-	1	1
2	Hrdlo přímé XA 22-RL3/4 WD 100510.1 Stutzen Socket	002 549	-	1	1
3	Hrdlo přímé XA 15-RL1/2 WD 100508.1 Stutzen Socket	001 320	-	1	1
4	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 WD 100507.1 Stutzen Socket	001 846	-	4	4
5	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 WD 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	6	6
6	Hrdlo přímé XA 08-RL1/4 WD 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	1	1
7	Solenoid CT 9500 12V Solenoid Solenoid	004 043	-	10	10
8	Matice solenoidu Mutter Nut	004 044	-	10	10


7
6
3
1
P
1
10
VIEW P
P1
A
C
P2
B
D

2.3 Ventil „Anti-stress“

Ventil Valve

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 WD 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	6	6
3	Spojka T XVDDKO 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	2	2
6	Potrubí Leitung Piping	PR-50-121-06	-	1	1
7	Potrubí Leitung Piping	PR-50-121-07	-	1	1
10	Rozvaděč KVH-6/2-6-12DC-3/8-S50-N1 Verteiler Distributor	003 045	-	1	1

P50R 2.4

08/2014



P50RX 2.4

08/2014



2.4 Ventil „Anti-stress“

Ventil Valve

08/2014

1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Hrdlo přímé XA 22-LR1 WD 100550.1 Stutzen Socket	002 949	-	1	1
2	Hrdlo přímé XA 22-RL3/4 WD 100510.1 Stutzen Socket	002 549	-	2	2
4	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 WD 100507.1 Stutzen Socket	001 846	-	1	1
5	Hrdlo přímé XA 10-LR3/8 WD 100529.1 Stutzen Socket	001 318	-	-	1
6	Zátka VSCH-R3/4WD 107605 Propfen Plug	002 972	-	3	2
7	Redukce RI 3/4WD-3/8 107405 Reduktion Reduction	002 100	-	1	2
10	Odpadní spojka Abfallkupplung Waste coupling	P-00-39	-	1	1

P50R
P50RX

08/2014

3



3	Motor a kryty Motor und Decken Engine and covers				08/2014
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Motor Motor Engine	PR-50-128 PRX-50-128	- -	1 -	- 1
2	Silenblok motoru Gummipuffer Silent-block	003 738	HATZ	4	4
3	Příruba vzduchového předčističe Vorderputzerflansch Front cleaner flange	-	HATZ	1	1
4	Hadice vzduchová Schlauch Hose	003 739	HATZ	1	1
5	Spona hadicová Spange Clip	-	HATZ	2	2
6	Předčistič cyklonový Zyclonvorderputzer Cyclone front Cleaner	003 740	HATZ	1	1
7	Kryt boční L Seitendeckel Side cover	P-00-40-01	-	1	1
8	Kryt boční P Seitendeckel Side cover	P-00-40-04	-	1	1
9	Kryt zadní Hinterdeckel Rear cover	P-00-40-02	-	1	1
10	Zástěra boční Seitenschütze Side apron	P-00-41	-	2	2
11	Zástěra zadní Hinterer Schutzschirm Rear apron	P-00-35	-	1	1
12	Zástěra Schütze Apron	P-00-57	-	1	1
13	Zástěra Schütze Apron	P-00-58	-	2	2
15	Oblouk Bogen Arc	P-75-40-03	-	1	1
20	Matice M10 Mutter Nut	000 801	ČSN 02 1492.25	20	20
21	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	20	20
22	Šroub M6x16 Schraube Screw	000 706	ČSN 02 1103.55	3	3
23	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	6	6
24	Matice M6 Mutter Nut	000 578	ČSN 02 1492.25	3	3
25	Šroub M10x16 Schraube Screw	000 406	ČSN 02 1103.25	2	2
26	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage Washer	000 964	-	2	2
27	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	ČSN 02 1103.55	16	16
29	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage Washer	000 964	-	12	12
30	Šroub M8x30 Schraube Screw	000 827	ČSN 02 1103.55	9	9
31	Podložka M8 (9x28x3) Unterlage Washer	001 053	-	9	9
32	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	9	9
33	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	ČSN 02 1702.15	9	9
36	Šroub M12x30 Schraube Screw	000 425	ČSN 02 1143.55	4	4
37	Matice M12 Mutter Nut	000 576	ČSN 02 1492.25	4	4
38	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	8	8


22
23
18
24
16
21
18
21
20
17
18
8
7
19
27
15
9
10
2
6
5
4
3
25
26
35
43
44
38
40
41
55
57
56
105
1
107
101
100
104
11
12
13
102
33
32
106
103
30
31

3.1	Motor Motor Engine			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Motor Hatz 3L41C.2574CC 103 14 07 Motor Engine	003 064	HATZ	1	-
2	Příruba čerpadla Pumpeflansch Pump flange	PR-75-126-01	-	1	-
3	Spojka LOVEJOY LK-100 HUB42 15T16/32DP Kupplung Coupling	004 049	-	1	-
4	Spojka LOVEJOY LK-100-165 Kupplung Coupling	003 507	-	1	-
5	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	3	-
6	Šroub M12x30 Schraube Screw	001 362	ČSN 02 1103.55	3	-
7	Podložka 13x30x6 Unterlage Washer	001 033	-	2	-
8	Šroub M12x40 Imbus 8.8 Schraube Screw	000 093	ČSN 02 1143.55	2	-
9	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	ČSN 02 1103.55	8	-
10	Podložka 10.5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	8	-
11	Šroub M6x25 Schraube Screw	000 240	ČSN 02 1103.55	1	-
12	Koule M6x25 Kugel Sphere	003 010	-	1	-
13	Matice M6 Mutter Nut	000 026	ČSN 02 1401.25	1	-
15	Čerpadlo TPV 32/9 Pumpe Pump	004 179	-	1	-
16	Přípojka RPA2/40-3/4"M Anschlußfahne Connection	004 079	-	1	-
17	Přípojka RQ35/15-1/2" Anschlußfahne Connection	004 080	-	1	-
18	Hrdlo přímé XA22-RL3/4 100510.1 Stutzen Socket	002 549	-	2	-
19	Hrdlo přímé XA22-LR1/2 100549.1 Stutzen Socket	003 118	-	1	-
20	Hrdlo přímé XA15-RL1/2 100508.1 Stutzen Socket	001 320	-	1	-
21	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 100520.1 Stutzen Socket	004 081	-	2	-
22	Spojka úhlová XVBDKO20-S Kupplung Coupling	004 082	-	2	-
23	Spojka T XVDDKO20-S Kupplung Coupling	004 083	-	1	-
24	Redukce s tryskou Reduktion Reduction	PR-50-128-02	-	1	-
25	Hrdlo přímé XA08-RS 1/4WD 100515.1 Stutzen Socket	004 783	-	1	-
26	Spínač tlakový Druckschalter Pressure Switch	005 582	-	1	-
27	Přípojka měřící 1-906-28-11-010/CSH R1/8-WD Anschlußfahne Connection	004 086	-	1	-
30	Hrdlo přímé XA15-ML 18x1,5WD 100608.1 Stutzen Socket	004 803	-	1	-
31	Hadice VT 12/500 DKOL90° Schlauch Hose	004 804	-	1	-
32	Držák hadic Halter Holder	F 180 025	-	1	-
33	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	ČSN 02 1103.55	1	-


22
23
18
24
16
21
21
20
17
18
19
8
7
27
15
9
10
2
6
5
4
3
25
26
35
43
44
38
40
41
55
57
56
105
1
107
101
100
104
102
11
12
13
33
32
106
103
30
31

3.1	Motor Motor	Engine		LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
35	Držák tlakového ventilu Halter Holder	PRX-50-128-03	-	1	-
38	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	ČSN 02 1103.55	2	-
40	Podložka 8,4 Unterlage Unterlage	000 037	ČSN 02 1702.15	2	-
41	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	2	-
43	Šroub M5x50 Schraube Screw	003 473	ČSN 02 1101.55	2	-
44	Podložka 5 Unterlage Unterlage	000 736	ČSN 02 1740.05	2	-
55	Lem chlazení Saum Hem	PR-50-128-01	-	1	-
56	Matice M4 Mutter Nut	002 775	-	4	-
57	Šroub M4x16 Schraube Screw	001 707	-	4	-
100	Tlumič výfuku HATZ Aospuff Exhaust pipe	003 736	HATZ	1	-
101	Klapka výfuku HATZ Klappe Clappet	003 737	HATZ	1	-
102	Filtr vzduchový C25 124 00952900 Luftfilter Air filter	003 867	HATZ	1	-
103	Filtr olejový 9.40 40065300 Ölfilter Cartridge filter	003 868	HATZ	1	-
104	Filtr paliva 50251500 Kraftstofffilter Fuel filter	003 870	HATZ	1	-
105	Předčistič paliva 50317000 Kraftstoff-Vorfilter Fuel pre-filter	003 871	HATZ	1	-
106	Řemen drážkový 9PJ910 50141501 Riemen Belt	003 869	HATZ	1	-
107	Kryt výfuku – ochranná mřížka Deckel Cover	004 604	HATZ	1	-


36
35
22
24
22
23
61
60
28
32
18
16
20
17
18
19
8
7
27
15
9
10
2
6
5
4
3
25
26
33
43
44
38
40
41
55
57
56
105
1
107
101
100
104
102
11
12
13
53
52
106
103
50
51

3.2	Motor Motor Engine			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Motor Hatz 3L41C.2574CC 103 14 07 Motor Engine	003 064	HATZ	-	1
2	Příruba čerpadla Pumpeflansch Pump flange	PR-75-126-01	-	-	1
3	Spojka LOVEJOY LK-100 HUB42 15T16/32DP Kupplung Coupling	004 049	-	-	1
4	Spojka LOVEJOY LK-100-165 Kupplung Coupling	003 507	-	-	1
5	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	ČSN 02 1702.15	-	3
6	Šroub M12x30 Schraube Screw	001 362	ČSN 02 1103.55	-	3
7	Podložka 13x30x6 Unterlage Washer	001 033	-	-	2
8	Šroub M12x40 Imbus 8.8 Schraube Screw	000 093	ČSN 02 1143.55	-	2
9	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	ČSN 02 1103.55	-	8
10	Podložka 10.5 Unterlage Washer	000 045	ČSN 02 1702.15	-	8
11	Šroub M6x25 Schraube Screw	000 240	ČSN 02 1103.55	-	1
12	Koule M6x25 Kugel Sphere	003 010	-	-	1
13	Matice M6 Mutter Nut	000 026	ČSN 02 1401.25	-	1
15	Čerpadlo TPV 32/9 Pumpe Pump	004 179	-	-	1
16	Přípojka RPA2/40-3/4"M Anschlußfahne Connection	004 079	-	-	1
17	Přípojka RQ35/15-1/2" Anschlußfahne Connection	004 080	-	-	1
18	Hrdlo přímé XA22-RL3/4 100510.1 Stutzen Socket	002 549	-	-	2
19	Hrdlo přímé XA22-LR1/2 100549.1 Stutzen Socket	003 118	-	-	1
20	Hrdlo přímé XA15-RL1/2 100508.1 Stutzen Socket	001 320	-	-	1
21	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 100520.1 Stutzen Socket	004 081	-	-	2
22	Spojka úhlová XVBDKO20-S Kupplung Coupling	004 082	-	-	4
23	Spojka T XVDDKO20-S Kupplung Coupling	004 083	-	-	2
24	Redukce s tryskou Reduktion Reduction	PR-50-128-02	-	-	1
25	Hrdlo přímé XA08-RS 1/4WD 100515.1 Stutzen Socket	004 783	-	-	1
26	Spínač tlakový Druckschalter Pressure Switch	005 582	-	-	1
27	Přípojka měřící 1-906-28-11-010/CSH R1/8-WD Anschlußfahne Connection	004 086	-	-	1
28	Hrdlo VADKO 20-RS/WD 600520 Stutzen Socket	004 782	-	-	4
32	Spojka úhlová Kupplung Coupling	PRX-50-128-04	-	-	1
33	Držák tlakového ventilu Halter Holder	PRX-50-128-03	-	-	1
35	Zátka STO 20-S 107320 Propfen Plug	004 786	-	-	1


36
35
22
24
22
23
61
60
28
32
18
16
20
17
18
19
8
7
27
15
9
10
2
6
5
4
3
25
26
33
43
44
38
40
41
55
57
56
105
1
107
101
100
104
102
11
12
13
53
52
106
103
50
51

3.2	Motor Motor	Engine		LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
36	Matice M20 Mutter Nut	004 784	-	-	1
38	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	ČSN 02 1103.55	-	2
40	Podložka 8,4 Unterlage Unterlage	000 037	ČSN 02 1702.15	-	2
41	Matice M8 Mutter Nut	000 499	ČSN 02 1492.25	-	2
43	Šroub M5x50 Schraube Screw	003 473	ČSN 02 1101.55	-	2
44	Podložka 5 Unterlage Unterlage	000 736	ČSN 02 1740.05	-	2
50	Hrdlo přímé XA15-ML18x1,5WD 100608.1 Stutzen Socket	004 803	-	-	1
51	Hadice VT 12/500 DKOL90° Schlauch Hose	004 804	-	-	1
52	Držák hadic Halter Holder	F 180 025	-	-	1
53	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	ČSN 02 1103.55	-	1
55	Lem chlazení Saum Hem	PR-50-128-01	-	-	1
56	Matice M4 Mutter Nut	002 775	-	-	4
57	Šroub M4x16 Schraube Screw	001 707	-	-	4
60	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 WD 100520.1 Stutzen Socket	004 081	-	-	6
61	Hrdlo přímé XA 08-RL1/4WD 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	-	1
62	Rozvaděč KV-6/2-10-12DC3/4-YZ-S40 Verteiler Distributor	003 042	-	-	1
100	Tlumič výfuku HATZ Aospuff Exhaust pipe	003 736	HATZ	-	1
101	Klapka výfuku HATZ Klappe Clappet	003 737	HATZ	-	1
102	Filtr vzduchový C25 124 00952900 Luftfilter Air filter	003 867	HATZ	-	1
103	Filtr olejový 9.40 40065300 Ölfilter Cartridge filter	003 868	HATZ	-	1
104	Filtr paliva 50251500 Kraftstofffilter Fuel filter	003 870	HATZ	-	1
105	Předčistič paliva 50317000 Kraftstoff-Vorfilter Fuel pre-filter	003 871	HATZ	-	1
106	Řemen drážkový 9PJ910 50141501 Riemen Belt	003 869	HATZ	-	1
107	Kryt výfuku – ochranná mřížka Deckel Cover	004 604	HATZ	-	1

P50R
P50RX
08/2014

4



4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Svazek vodičů AKU Kabelbaum-Schalter Cable assembly-switch	PR-50-127-01	-	1	1
1a	Svazek vodičů Kabelbaum Cable assembly	PR-50-129-02	-	1	1
1b	Svazek vodičů-ventil Kabelbaum Cable assembly	PRX-50-129-05	-	-	1
2	Tlačítko "stop" 1212581 Sicherheitsschalter Safety switch	004 005	-	1	1
3	Autobaterie 12 V 92 Ah 850 A (EN) Akku Accumulator	004 600	-	1	1
4	Odpojovač AKU 6EK002843-071 Trennschalter Disconnecter	002 921	-	1	1
5	Dálkové ovládání SCANRECO RC400G2 Fernbetätigung Remote control	002 682	-	1	1
6	Anténa externí SCANRECO RC400G2 Antenne Antenna	--	-	1	1
7	Ruční vysílač Handsender Hand-sender	--	-	1	1
8	HATZ startovací modul Startmodul Starting modul	004 800	-	1	1
9	Držák startovacího modulu Startmodulhalter Starting modul holder	P-00-59	-	1	1
10	Vývodka s mat. PG 13,5 Folgerung Inlet	001 647	-	3	3
11	Svorka + Klemme Grip	003 006	-	1	1
12	Svorka - Klemme Grip	003 007	-	1	1
13	Silenblok 20x15xM5/15 Gummipuffer Silent-block	003 930	-	4	4
14	Konektor CABJT1N-H03-2X050X 1500 Verbindungsstecker Connector	004 101	-	1	1
15	Šroub M5x35 Schraube Screw	003 086	-	4	4
16	Matice M5 samoj. Mutter Nut	000 806	ČSN 02 1492.25	14	14
17	Podložka 5,3 unterlage Washer	000 076	ČSN 02 1702.15	14	14
18	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	ČSN 02 1103.55	5	5
19	Matice M6 samoj. Mutter Nut	000 578	ČSN 02 1492.25	4	4
20	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	ČSN 02 1702.15	9	9
22	Šroub M4x20 Schraube Screw	001 072	ČSN 02 1131.24	2	2
23	Matice M4 Mutter Nut	001 074	ČSN 02 1401.25	4	4
24	Podložka M4 37480 vějiř. Unterlage Washer	001 625	-	4	4
25	Elkrabice Anschluss Electricbox	PR-50-129-09	-	1	1
26	Elkrabice Anschluss Electricbox	PR-50-127-10	-	1	1
27	Deska elkrabice Anschlusskasten Plate's electricbox	PR-50-127-11	-	1	1
28	Rozpěrka Spreize Spacer	PR-50-127-12	-	4	4
29	Šroub ST 2.9 x 13 2660 Schraube Screw	002 766	-	6	6

P50R
P50RX
08/2014

4



4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
30	Skříňka pojistková 3WK 13502 Schaltkasten Switch box	002 919	-	1	1
31	Pojistka nožová 30 A Sicherung Fuse	001 082	-	2	2
32	Pojistka nožová 20 A Sicherung Fuse	004 846	-	1	1
33	Pojistka nožová 5 A Sicherung Fuse	002 920	-	1	1
34	Šroub M5 x 14 Schraube Screw	004 126	-	3	3
35	Relé přepínací 12 V 40 A Umschaltrelais Change - over relay	002 977	-	6	6
36	Šroub M5x12 Schraube Screw	003 971	-	7	7
37	Podložka 5 Unterlage Washer	000 736	ČSN 02 1740.05	6	6
38	Vývodka SGL 2525 Folgerung Inlet	003 060	-	2	2
39	Matice SLN 25 Mutter Nut	003 061	-	2	2
42	Spínač páčkový 701209 Schalter Switch	002 610	-	1	1
43	Svorkovnice 6336-37 LAM4 Klemmleiste Terminal board	001 972	-	1	1
44	Šroub M3x12 Schraube Screw	000 377	-	2	2
47	Šroub M5x55 Schraube Screw	003 054	-	4	4
48	Matice M5 samoj. Mutter Nut	000 806	ČSN 02 1492.25	4	4
49	Dioda SB560 60 V / 5 A Diode Diode	003 143	-	1	1
50	Kondenzátor ELRA-8 10000 M / 25 V Kondensator Condenser	003 144	-	1	1
52	Spínač brzdový BS-01-D Bremsschalter Brake's switch	003 187	-	1	1
53	Matice M12x1,5 nízká Mutter Nut	003 196	-	1	1
54	Krytka 701216-EK (RED) (Ruční vysílač) Deckel Cover	002 611	-	1	1
55	Spínač páčkový 701023 Schalter Switch	002 740	-	1	3
56	Krytka pryž. 701038 Deckel Cover	002 741	-	1	3
57	Konektor motoru Anschluss Connector	PR-50-127-16	-	2	2
61	Termospínač Themoschalter Thermo switch	004 485	-	1	1
62	Silenblok 20x15xM5/10 Gummipuffer Silent-block	005 095	-	2	2
63	Zásuvka 12V s krytkou Steckdose Receptacle	005 058	-	1	1
64	Maják 12V oranžový Warnungsbake 12V orange Warning beacon 12V orange	005 057	-	1	1
65	Šroub izolovaný Schraube Screw	PR-50-127-13	-	1	1
66	Držák L Halter Holder	P-75-75-01	-	1	1
67	Držák P Halter Holder	P-75-75-02	-	1	1

P50R
P50RX
08/2014

4



4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation			LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
68	Silenblok 20x15xM5/15 Gummipuffer Silent-block	003 930	-	4	4

P50RX

08/2014



5	Dozer Dozer	Dozer		08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Bočnice L Seite Side	P-ATP-01-02	-	-	1
3	Vzpěry Strebe Strut	P-ATP-02-03	-	-	1
5	Bočnice P Seite Side	P-ATP-01-01	-	-	1
6	Doraz Stop Stop	P-ATP-02-03-04	-	-	2
7	Šroub M12x25 Schraube Screw	000 050	-	-	2
9	Rozpěra Strebe Strut	P-ATP-06	-	-	1
10	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	-	12
11	Šroub M12x45 Schraube Screw	001 199	-	-	6
13	Výložník Boom Boom	P-ATP-02-02	-	-	1
14	Čep Bolzen Pin	P-ATP-04-01	-	-	2
15	Kroužek Unterlage Washer	P-ATP-04-02	-	-	2
16	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	-	-	6
17	Matice M20 Mutter Nut	002 598	-	-	2
18	Hlavice mazací KM8x1 Leiter Head	000 841	ČSN 027421	-	2
20	Výložník Boom Boom	P-ATP-02-01	-	-	1
22	Válec zvedání Zylinder Cylinder	002 582	-	-	1
23	Čep Bolzen Pin	P-ATP-05-04	-	-	1
24	Čep Bolzen Pin	P-ATP-05-03	-	-	1
25	Závlačka 4x40 Splint Splint pin	000 055	-	-	4
27	Radlice Klinge Blade	P-ATP-03	-	-	1
28	Čep Bolzen Pin	P-ATP-05-01	-	-	4
29	Podložka 25 Unterlage Washer	DIN 125A	-	-	6
30	Zákolík-kroužek Bolzen Pin	004 137	-	-	4
32	Ucho Ohr Ear	P-ATP-07	-	-	2
33	Matice M12 Mutter Nut	000 576	-	-	6
34	Šroub M12x30 Schraube Screw	001 362	-	-	6
36	Čep tažný přírubový Bolzen Pin	004 127	-	-	1
38	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	-	12
39	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	-	-	12
40	Hadice 1SN DN06/900 DKL90, DKL M14 Schlauch Hose	004 072	-	-	2

P50RX

08/2014



5	Dozer Dozer	Dozer		LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
41	Rychlospojka PPV3 1314.303 Schnellkupplung Quick coupling	004 071	-	-	2
42	Spojka úhlová XVB 08-L Kupplung Coupling	002 558	-	-	2
43	Šroub M16x50 10.9 021101.75 Schraube Screw	004 336	-	-	2
44	Podložka 16 Unterlage Washer	001 378	-	-	2
45	Matice M16 Mutter Nut	001 668	-	-	2
46	Zámek hydraulický Schloß Lock	003 820	-	-	1
47	Hrdlo přímé Stutzen Socket	002 555	-	-	2
48	Přípojka úhlová Anschlußfahne Connection	003 056	-	-	2
49	Potrubí Leitung Piping	P-00-125-05	-	-	2


18
10
6
36
37
10
5
35
36
7
10
18
4
29
30
28
1
2
39
24
23
18
12
11
15
16
18
15
16
2
32
29
23
22
29
31

6	Naviják Haspel	Winch		LASKI 08/2014	
1	2	3	4	P50R	P50RX
1	Držák navijáku Halter Holder	P-W-01	-	-	1
2	Opěra Stütze Support	P-W-02	-	-	2
4	Naviják C15000 NH Haspel Winch	P-W-04	-	-	1
5	Blok hydromotoru Hydraulikblock Hydraulic block	P-W-05	-	-	1
6	Rozvaděč HDM18-1 Verteiler Distributor	P-W-06	-	-	1
7	Kryt horní Deckel Cover	P-W-07	-	-	1
10	Hrdlo přímé XA18-RL1/2WD Stutzen Socket	002 031	-	-	4
11	Spojka přímá EDKO 18-L Kupplung Coupling	004 511	-	-	1
12	Ventil zpětný XRD18-L Ventil Valve	004 517	-	-	1
15	Rychlospojka PLT4.2526.303-18L Kupplung Coupling	005 626	-	-	2
16	Krytka rychlospojky SPLT.25003 RED Deckel Cover	005 627	-	-	2
18	Hadice 2SC DN 16/1300 DKOL90 Schlauch Hose	005 640	-	-	2
22	Šroub M16x50 Schraube Screw	002 591	-	-	4
23	Podložka 17 Unterlage Washer	000 316	-	-	8
24	Matice M16 Mutter Nut	001 004	-	-	4
28	Šroub M12x35 Schraube Screw	001 363	-	-	4
29	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	-	12
30	Podložka 12 Unterlage Washer	000 833	-	-	4
31	Šroub M12x50 Schraube Screw	001 152	-	-	4
32	Matice M12 Mutter Nut	000 576	-	-	4
35	Šroub M8x40 Schraube Screw	001 535	-	-	3
36	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	-	6
37	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	-	3
39	Radlice Klinge Blade	P-ATP-01	-	-	1

P50R
P50RX

08/2014

- HYDRAULICKÝ OKRUH
- HYDRAULIKKREISLAUF
- HYDRAULIC CIRCUIT



P50R
P50RX
08/2014



Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

08/2014