LASKI

Predator

Predator

Predator

P56RX

Motor Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V



Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

CE

03 / 2021

Pokyny k objednávání náhradních dílů

Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních skupin. Katalog je uspořádán tak, že za ilustrovanou stranou následuje textová strana. Na textové straně jsou tyto kolonky :

A	A A	A		LASKI	
1	2	3	4	P56RX	
				5	

A - označení skupiny
1 - číslo položky katalogu
2 - název součásti, rozměr
3 - objednací číslo
4 - ČSN
5 - počet kusů do sestavy

V obrazové části katalogu znamená:

1 - pozice dílu v sestavě

- označení rozpadající se skupiny dílů

1 - označení sestavy dílů

Při objednávce náhradních dílů uveďte vždy:
- typ a výrobní číslo stroje
- objednací číslo (kolonka 3)
- přesný název součásti a počet kusů

Objednávku zašlete na adresu:

LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základě provozních zkušeností a nejnovějších poznatků. Proto si vyhrazuje možnost změn na strojích i v dokumentaci.

Anweisung für die Bestellung von Ersatzteilen

Dieser Katalog umfasst die Ersatzteile und deren Zusammenbau in Montagegruppen. Der Katalog ist so ausgeführt, dass jeweils nach der Bildseite die Textseite folgt. Die Textseite gibt die Bildnummer :

A	A A A			LASKI	
1	2	3	4	P56RX	
				5	

A - Bennenung der Gruppe
1 - Die Positionennummer des Katalogs
2 - Die genaue Bennenung des Bestandteils, Dimension
3 - Bestellnummer
4 - CSN
5 - Stückzahl

Im Bildnachtrag des Katalogs wird angegeben:

1 **-** Bauteilposition im Zusammenbau

1 **-** Bezeichnung der Untergruppe mit Einzelteilen

1 **-** Bezeichnung des Zusammenbaus

Bei jeder Bestellung von Ersatzteilen führen Sie bitte an:
- Type der Maschine und die Herstellungsnummer der Maschine
- Bestellnummer
- Die genaue Bennenung des Bestandteile und Stückzahl

Die Bestellung an die Adresse: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

Das Herstellerwerk vervollkommnet ständing seine Ergzeugnisse aufgrund von Erfahrungen beim Betriebseinsatz sowie von neuesten Erkenntnissen. Deshalb behält er sich das Recht vor, Änderrungen an den Maschinen wie auch in der Begleitdokumentation vorzunehmen.

Instructions for ordering spare part

This catalogue contains a specification of the spare parts and their arrangement in individual assembling groups. The catalogue is arranged so that after each illustrated page follows the respective text-page. The text includes the following:

A	A A A				
1	2	3	4	P56RX	
				5	

A - Designation of group
1 - Number of catalogue item
2 - Exact denomination of part, dimension
3 - Ordering number
4 - CSN
5 - Number of pieces

It is specified in the figure supplement of the catalogue:

1 **-** Part position in assembly

1 **-** Designation of subassembly with single parts

1 **-** Designation of assembly

When ordering spare parts , please, always state :
- Type of machine and serial number of machine
- Ordering number
- Exact denomination of part and number of pieces

Send your order to: **LASKI, s.r.o.**
798 17 Smržice 263
Czech Republic

TEL.FAX: +420 582 305 741
+420 582 305 740
info@laski.cz
www.laski.cz

The manufacturers continuously improve their products on the basis of experience gained in the course of operation and of the up-to-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying the machine as well as the respective documentation


7
3.1
4
2.2
2.3
2A
2B
5
2.1
6
1.1
1.1.A
1.1B
2.4
1
3

OBSAH

INHALT CONTENS

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly	PR-56-GA-20	-	1	
1.1	Náboj s kotoučem Radnebe Hub	P-50-122	-	1	
1.1A	Kotouč + dvoubřité nože Disc+zweischneidigen Klingen Disc+double-edged blades	P-50-205	-	1	
1.1B	Řezací ústrojí MT2 Schneidvorrichtung Stump cutter	P-56-190	-	1	
2A	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit	PRX-56-GA-22	-	1	
2B	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit	PRX-56-GA-22	-	1	
2C	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit	PRX-56-GA-22	-	1	
2.1	Filtr zpětno/sací Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter	PR-56-137	-	1	
2.2	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil Proportional distributor	PR-56-123	-	1	
2.3	Ventil "Anti-stress" Ventil Valve	PR-50-121	-	1	
2.4	Odpadní spojka Abfalkupplung Waste coupling	PRX-56-124	-	1	
3	Motor a kryty Motor und Decken Engine and covers	PRX-56-GA-23	-	1	
3.1	Motor P56RX Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V Motor Engine	PR-56-131	-	1	
4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation	PRX-56-GA-24	-	1	
5	Dozer Dozer Dozer	P-ATP-01 Y	-	1	
6	Naviják Haspel Winch	P-W-GA Y	-	1	
7	Kapota Haube Cowl	LAS-P09-00.000	-	1	

P56RX

03/2021



1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly			LASKI 03/2021	
1	2		3	4	P56RX	
1	Rám Rahmen	Frame	P-56-52	-	1	
2	Konzola otáčení Konsole	Bracket	P-00-04	-	1	
3	Závěs ramena Aufhängung	Suspension	P-00-02-01	-	1	
4	Čep otáčení Bolzen	Pin	P-00-07-02	-	1	
5	Čep naklápění Bolzen	Pin	P-00-07-03	-	1	
6	Rameno kotouče P56 Arm des Rades	Arm of disc	P-56-03/1028	RAL1028	1	
7	Závěs válce P56 Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-08-02/1028	RAL1028	1	
8	Válec zvedání Zylinder	Cylinder	P-00-125	-	1	
9	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-40-03	-	1	
10	Čep válce Zylinderzapfen	Cylinder pin	P-00-12-01	-	1	
11	Válec 32/20-310 Zylinder	Cylinder	003 156	-	2	
12	Závěs válce Aufhängung - Zylinder	Suspension - Cylinder	P-00-10-05	-	2	
13	Čep Bolzen	Pin	P-50-215	-	4	
14	Náboj kotouče Radnabe	Hub	P-50-122	-	1	
15	Dveře Tür	Door	P-56-53	-	1	
16	Pant 095028 Türband	Hinge	003 000	-	2	
17	Nádrž paliva P56 sestava Behälter	Fuel tank	P-56-09	RAL1028	1	
18	Pouzdro Buchse	Box	P-00-07-10	-	4	
19	Ložisko UCF 209 Lager	Bearing	000 558	-	1	
20	Šroub M12x40 Schraube	Screw	001 518	-	12	
21	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
22	Šroub M12x70 Schraube	Screw	001 719	-	6	
23	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	36	
24	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	18	
25	Šroub M10x30 IMBUS Schraube	Screw	002 222	-	1	
26	Šroub M8x90 IMBUS Schraube	Screw	003 003	-	1	
27	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	9	
30	Podložka 21 Unterlage	Washer	000 174	-	2	
31	Závlačka 4x32 Splint	Split pin	001 029	-	2	
32	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	8	

P56RX

03/2021



1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
34	Podložka 17 Unterlage Washer	000 316	-	4	
35	Matice M16 Mutter Nut	001 004	-	4	
37	Šroub M8x25 Schraube Screw	001 131	-	8	
38	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	8	
39	Příchytka Klipp Clip	P-26-34-05	-	1	
40	Zátka kruhová 085 18/1-2 Propfen Plug	001 835	-	1	
41	Uzávěr Verschluss Stopper	005 050	-	1	
44	Hlavice mazací M8x1 01368 Kopf Head	000 841	-	3	
45	Šroub M6x10 07850 Schraube Screw	001 688	-	1	
47	Šroub M16x40 Schraube Screw	002 597	-	2	
48	Kryt maznice Deckel Cover	P-50-222	-	1	
50	Podvozek pásový STRICKLAND RS107E-AA 36330 Wagengestell Chassis	007 212	-	1	
58	Držák RC-L Inhaber Holder	P-56-75-01	-	1	
59	Držák RC-P Inhaber Holder	P-56-75-02	-	1	
62	Víko Deckel Cover	P-50-52-35/1028	RAL 1028	2	
63	Kroužek “O“ 134,20x5,70 Ring Ring	006 461	-	2	
64	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	16	
65	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	16	
70	Kryt nádrže Deckel Cover	P-56-53-01	-	1	
71	Držák kapoty horní Inhaber Holder	P-56-52-60	-	1	
72	Dozer Dozer Dozer	P-ATP-01	-	1	
73	Motor P56RX Kohler KDI-TRC 1903ES/22A- stage V Motor Engine	PR-56-131	-	1	
74	Oblouk Bogen Arc	P-56-40-03	-	1	
76	Kapota Motorhaube Hood	-	-	1	
80	Nádrž paliva Behälter Fuel tank	P-56-09-01	-	1	
81	Zátka VSCH-R1/2WD 107604 Propfen Plug	002 719	-	1	
82	Víčko nádrže 25 173 20 Deckel Cover	100 235	-	1	
83	Držák aku Halter Holder	P-00-09-02	-	1	
84	Šroub Schraube Screw	P-00-09-03	-	2	
85	Hrdlo sání Stutzen Socket	P-56-09-10	-	1	

P56RX

03/2021

1



1	Hlavní sestava Hauptzusammenstellung Main assembly			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
86	Hadice 08/1000 DKL90 M14 pro palivo Schlauch Hose	007 599	-	1	
87	Hadice L=500 Schlauch Hose	FCV 0015	-	1	
88	Odvzdušňovací zátka Belüftungspropfen Venting plug	00-11	-	1	
89	Hadice L=1000 Schlauch Hose	FCV 0061	-	1	
90	Spona hadicová 12 Spange Clip	006 525	-	4	
92	Hladinoměr SNA176 B-S-O-12 Pegelanzeige Level meter	003 872	-	1	
105	Podložka AKU Unterlage Washer	P-00-09-04-01	-	1	
106	Podložka držáku AKU Unterlage Washer	P-00-09-04-02	-	1	
107	Sada těsnění hydraul.válce 30/20 Dichtungssatz Set of seals	006 407	-	2	
108	Hadice L=300 Schlauch Hose	FCV 0062	-	1	
109	Hadice L=110 Schlauch Hose	FCV 0063	-	1	
110	Spona hadicová šroubovací Spange Clip	001 675	-	5	
111	Držák panelu Halter Holder	P-56-61	-	1	
112	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	-	2	
113	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	6	
114	Matice M6 Mutter Nut	000 578	-	2	
115	Doraz gumový Stoppen Stop	007 475	-	4	
116	Příchytka Klipp Clip	005 366	-	1	
117	Šroub M5x30 Schraube Screw	001 507	-	1	
118	Podložka 5,3 Unterlage Washer	000 076	-	1	
119	Matice M5 Mutter Nut	000 806	-	1	

P56RX 1.1

03/2021



1.1 Náboj s kotoučem

Radnabe, disc — Hub, disc

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
1	Náboj Nabe — Hub	P-00-05	-	1	
2	Hřídel Welle — Schaft	P-00-06-08	-	1	
3	Kroužek upínací Spannring — Clamping ring	P-00-06-03	-	1	
4	Podložka MB 13 (P-00-06-09) Unterlage — Washer	004 341	-	1	
5	Rozpěrka Spreize — Spacer	P-00-06-05	-	1	
6	Příruba hydromotoru Hydromotorflansch — Hydromotor flanfe	P-00-07-01	-	1	
7	Matice KM13 (M65x2) Mutter — Nut	004 340	-	1	
8	Šroub M8x25 Schraube — Screw	000 929	-	4	
9	Šroub M10x55 Schraube — Screw	003 005	-	4	
10	Ložisko kuželíkové SKF 31313 Lager — Bearing	002 990	-	2	
11	Gufero GP 125x150x12 Dichtungsring — Sealing ring	002 743	-	1	
12	Hlavice mazací KM8x1 01368 Kopf — Head	000 841	-	1	
13	Rozpěrka Spreize — Spacer	P-00-06-05-02	-	1	
14	Podložka 0,1 Unterlage — Washer	P-00-06-05-03	-	2	
15	Kotouč Multi Tip P-50 Rad — Disc	P-50-190	-	1	
16	Kotouč MultiTip P-50 Rad — Disc	W-00-01	-	1	
17	Vložka závitová Einsatz — Insert	003 705	-	8	
18	Nůž Multi Tip Messer — Blade	003 703	-	8	
19	Držák nože Halter — Holder	003 704	-	8	
20	Šroub M10x65 Schraube — Screw	003 706	-	8	
21	Podložka 10,5 Unterlage — Washer	000 045	-	6	
22	Šroub M10x40 Schraube — Screw	002 588	-	6	
30	Kotouč Rad — Disc	P-50-201	-	1	
31	Nůž PZ Messer — Blade	F 150 204	-	6	
32	Nůž PP Messer — Blade	F 150 203	-	3	
33	Nůž LP Messer — Blade	F 150 201	-	3	
34	Nůž LZ Messer — Blade	F 150 202	-	6	
35	Šroub M12x55 Schraube — Screw	001 529	-	18	
36	Podložka 12 Unterlage — Washer	000 833	-	18	
37	Kotouč LASKI P-50 Rad — Disc	P-50-200	-	1	

P56RX 1.1A

03/2021



1.1A	Kotouč + dvoubřité nože Disc+zweischneidigen Klingen Disc+double-edged blades			LASKI 03/2021	
1	**2**	**3**	**4**	**P56RX**	
1	Kotouč Rad Disc	P-50-206	-	1	
2	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	6	
3	Šroub M10x40 Schraube Screw	002 588	-	6	
4	Držák přímý Halter Holder	F 115 081	-	6	
5	Držák ohnutý Halter Holder	F 115 082	-	12	
6	Šroub M14x1,5x50 s drážkou Schraube Screw	F-115 089	-	18	
7	Nůž frézovací dvoubřitý + matice 3/8 – 16UNC samojistná Messer + Mutter Knife + Nut	005 639	-	18	
(8)	Matice 3/8 – 16 UNC samojistná Mutter Nut	005 724	-	18	


4
3
2
1

1.1B	Řezací ústrojí MT2 Schneidvorrichtung Schneidvorrichtung			LASKI 03/2021	
1	**2**	**3**	**4**	**P56RX**	
1	Kotouč MT2 Rad Disc	MT2-00-01 (008 255)	-	1	
2	Nůž Multi-tip MT2-4 Messer Knife	008 813	-	6	
3	Držák nože Multi-tip-MT2 Messerhalter Knife holder	008 814	-	6	
4	Šroub nožer MT2 Schraube Screw	008 815	-	6	

P56RX 2A

03/2021



2A	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
1	Hadice 2SC 25/400 DKL90° DKL M36 Schlauch Hose	002 922	-	1	
2	Hadice 2SN 25/650 DKL45° DKL M36x2 Schlauch Hose	007 207	-	1	
4	Hadice 4SP 20/2250 DKOS90° M30x2 Schlauch Hose	007 208	-	1	
5	Hadice 4SP 20/1050 DKOS45°1“SFL90°M30-30° Schlauch Hose	004 312	-	1	
6	Hadice 2SC 06/1000 DKOL45°RGN1/4“M14-90° Schlauch Hose	002 926	-	1	
7	Hadice 4SP 20/900 DKOS45°1“ M30x2 Schlauch Hose	004 313	-	1	
8	Hadice 4SP 20/2250 DKOS90° M30x2 Schlauch Hose	007 208	-	1	
9	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 929	-	1	
10	Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 935	-	1	
11	Hadice 2SC 06/600 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	2	
12	Hadice 2SN 25/750 DKL90° DKL M36x2 Schlauch Hose	007 209	-	1	
15	Hadice 2SN 20/1000 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 935	-	1	
16	Hadice 2SN 20/500 DKL90° DKL M30 Schlauch Hose	002 932	-	2	
17	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	1	
18	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	1	
28	Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 536	-	2	
29	Hadice 2SC 06/450 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 536	-	2	
31	Hadice 2SC 06/550 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 943	-	1	
33	Hadice 2SC 10/1450 DKL 90° DKL M18 Schlauch Hose	002 944	-	1	
35	Hadice 4SC 20/700 DKL90°M30x2 Schlauch Hose	007 210	-	2	
40	Filtr sání CFFS130B7T125AA Ansaugerfilter Suction filter	006 820	-	1	
43	Hydromotor Hydromotor Hydromotor	004 848	-	1	
44	Proporcionální rozvaděč Proportional-Wageventil Proportional distributor	PR-50-123	-	1	
45	Chladič olejový ASA0075GD03 Ölkühler Oil cooler	002 991	-	2	
45A	Ventilátor s mřížkou Ventilator Ventilator	004 598	-	2	
46	Odpadní spojka Abfallkupplung Waste coupling	PRX-56-124	-	1	
47	Držák odpadní spojky Halter Holder	PR-50-136	-	1	
48	Filtr zpětno/sací Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter	PR-56-137	-	1	
49	Olejoznak SNA 127 B-S-T-12 Ölanzeige Oil level gauge	002 590	-	1	
50	Hrdlo plnící SMBB-80E-S-0-10-0-C-S080-0 Stutzen Socket	003 040	-	1	


50
51
9,100
51
111,113
110,112
44
79
83,73
3,102
35,103
53,90
55,34,94,93
45A
73
82
15,103
52,90
31,100
71
74
36
58
16,102
14,101
57
12
2,103
28,29,100
117
60
59
4,103
31,100
8,103
11,76,100
5,103
17,18,100
7,103
64
85
63
6,100
94
96
43
33,100
17,100
45
45A
10
95
49
81
60
81
16,102
27
68
1,103
46
33,100
60
61
40
47
56
48
2.1

2A	Hydraulický obvod Hydraulischer kreis Hydraulic circuit			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
51	Těsnění korkové P-50-44 Liderung Seal	002 995	-	2	
52	Deska uzávěru P56 Schlussplatte Plate's closer	P-50-01-30/1028	RAL 1028	1	
53	Deska uzávěru P56 Schlussplatte Plate's closer	P-50-01-31/1028	RAL 1028	1	
55	Ventil radlice Ventil Valve	PR-50-122	-	1	
56	Držák Halter Holder	PR-50-132	-	1	
57	Filtr tlakový Filter Filter	PR-50-138	-	1	
58	Držák tlakového filtru Halter Holder	PR-50-133	-	1	
59	Spojka Kupplung Coupling	003 066	-	1	
60	Hrdlo přímé XA 28-RL 1 100511.1 Stutzen Socket	002 948	-	4	
61	Redukce RI 1.1/2WD-1 107413 Reduktion Reduction	002 963	-	1	
62	Spojka přímá prodl. XK 20-S 103620.1 Kupplung Coupling	004 314	-	2	
63	Příruba HF 1" Flansch Flange	002 945	-	4	
64	Šroub průtokový D14-G1/4“ Schraube Bolt	001 329	-	1	
65	Spojka přímá prod. XK 12-L 103607.1 Kupplung Coupling	002 960	-	1	
66	Redukce RL 12/8 105311 Reduktion Reduktion	002 967	-	1	
68	Spojka úhlová XVBDKO 12-L 604207.1 Kupplung Coupling	001 849	-	2	
71	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	6	
73	Hrdlo přímé XA 22-LR1 100550.1 Stutzen Socket	002 949	-	4	
74	Spojka T XVD 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	5	
76	Hrdlo přímé XA 08-RL 1/4 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	4	
81	Spojka úhlová XVBDKO 28-L 604211.1 Kupplung Coupling	002 955	-	3	
85	Kroužek těsnící CU 13x17x1,5 7318 1415 Dichtring Sealing ring	002 973	-	6	
90	Šroub M6x25 Schraube Screw	007 614	-	8	
92	Šroub M8x16 Schraube Screw	000 638	-	12	
93	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	15	
94	Šroub M16x40 Schraube Screw	002 597	-	2	
95	Šroub M8x35 IMBUS Schraube Screw	003 004	-	8	
96	Šroub M10x40 Schraube Screw	000 423	-	8	
100	Spirála ochranná SGX-16 Spiral Schutz Spiral protective	004 473	-	41 m	
101	Spirála ochranná SGX-20 Spiral Schutz Spiral protective	004 474	-	1,7m	


50
51
9,100
51
111,113
110,112
44
79
83,73
3,102
35,103
53,90
55,34,94,93
45A
73
82
15,103
52,90
31,100
71
74
36
58
16,102
14,101
57
12
2,103
28,29,100
117
60
59
4,103
31,100
8,103
11,76,100
5,103
17,18,100
7,103
64
85
63
6,100
94
96
43
33,100
17,100
45
45A
10
95
49
81
60
81
16,102
27
68
1,103
46
33,100
60
61
40
47
56
48
2.1

2A Hydraulický obvod

Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
102	Spirála ochranná SGX-32 Spiral Schutz Spiral protective	004 476	-	12,5m	
103	Spirála ochranná SGX-25 Spiral Schutz Spiral protective	004 475	-	4,8m	
117	Vložka filtrační A16 NP01 Einsatz Insert	006 533	-	1	


110,112
111,113
34
27
86,87
79,80
25
30
21,22
120,121,122,123,124
36
14
19,20,100
69
38
3
82
78

2B	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
3	Hadice 2SN 20/700 DKL90° DKL M30x2 Schlauch Hose	004 607	-	1	
14	Hadice 2SN 12/650 DKL90° DKL M22 Schlauch Hose	002 934	-	2	
19	Hadice 2SC 06/2400 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 937	-	1	
21	Hadice 2SC 06/1450 DKL90° DKL M14x1,5 Schlauch Hose	004 094	-	1	
22	Hadice 2SC 06/1450 DKL90° DKL M14x1,5 Schlauch Hose	004 094	-	1	
25	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 936	-	2	
27	Hadice 2SN 10/1350 DKL90° DKL M18x1,5 Schlauch Hose	004 095	-	4	
30	Hadice 2SC 06/1200 DKL DKL M14 Schlauch Hose	002 942	-	2	
34	Ventil radlice Ventil Valve	002 936	-	2	
36	Hadice 2SC 06/600 DKL90° DKL M14 Schlauch Hose	002 929	-	1	
38	Hadice 2SN 10/1350 DKL90° DKL M18x1,5 Schlauch Hose	004 095	-	1	
69	Spojka úhlová XVBDKO 15-L 604208.1 Kupplung Coupling	001 848	-	2	
78	Zátka VSCH-R1/2/WD 107604 Propfen Plug	002 719	-	2	
79	Rychlospojka PPV3 1316.502 (M16x1,5) Kupplung Coupling	004 073	-	2	
80	Redukce XRLDKO 10/8 605310 Reduktion Reduction	004 098	-	2	
82	Spojka úhlová XVBDKO 22-L 604210.1 Kupplung Coupling	002 956	-	2	
86	Přípojka měřící CSHE 15-L Anschlußfahne Connection	002 737	-	1	
87	Potrubí Leitung Piping	P-26-24-02	-	1	
110	Rychlospojka PLT4 2530.602 Schnellkupplung Quick coupling	005 623	-	2	
111	Rychlospojka PPV3 1318.502 Schnellkupplung Quick coupling	007 211	-	1	
112	Krytka rychlospojky Deckel Cover	005 624	-	2	
113	Krytka rychlospojky Deckel Cover	004 790	-	1	
120	Nátrubek Muffe Socket	F 300 908	-	1	


110,112
111,113
34
27
86,87
79,80
25
30
114,115,116,118,119
21,22
24
120,121,122,123,124
36
14
19
37
69
38
3
82
78

2B Hydraulický obvod

Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
121	Matice Mutter Nut	001 324	-	1	
122	Kroužek zářezný Ring Ring	001 327	-	1	
123	Hadice 6/12 Schlauch Hose	FCV 0015	-	1	
124	Spona hadicová 10-16 Spange Clip	001 675	-	2	


130
131,136
132
133
134
135

2C	Hydraulický obvod Hydraulischer Kreis Hydraulic circuit			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
130	Spojka T XVDDKO 08-L Kupplung Coupling	002 958	-	1	
131	Hadice 2SC DN06/400 DKOL M14x1,5 Schlauch Hose	002 931	-	1	
132	Spojka T XG 08-L Kupplung Coupling	002 557	-	1	
133	Hadice 2SC DN 06/800 DKOL90,RGN1/4 M14x1,5-90° Schlauch Hose	007 831	-	2	
134	Šroub průtokový G1/4“ Schraube Screw	001 329	-	2	
135	Kroužek těsnící Cu 13x17x1,5 Ring Ring	002 973	-	6	
136	Spirála ochranná SGX-16 Spiral Schutz Spiral protective	004 473	-	2m	


3
4
4
1
6
5
4
4
3
2

2.1 Filtr zpětno/sací

Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
1	Filtr zpětno/sací Rücklauf-Saugfilter Return-Suction Filter	006 534	-	1	
2	Hrdlo přímé XA 28-RL 1 100511.1 Stutzen	007 135	-	1	
3	Hrdlo přímé XA 22-LR 1 100550.1 Stutzen	002 949	-	2	
4	Zátka VSCH-R1 WD 107606 Propfen Plug	006 538	-	5	
5	Indikátor znečištění GD200-06 Anzeige Indicator	006 536	-	1	
6	Vložka filtrační K3. 1019-56 Einsatz Insert	006 535	-	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
P


VIEW P
1A
6A
4A
2A
5A
D
T
A
A
A
A
A
P
B
B
B
B
B
1B
6B
4B
2B
5B

2.2 Rozvaděč proporcionální

Proportional-Wageventil Proportional distributor

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
1	Rozvaděč 5 sekční prop. Verteiler Distributor	008 696	-	1	
2	Hrdlo přímé XA 22-RL3/4 WD 100510.1 Stutzen Socket	002 549	-	1	
3	Hrdlo přímé XA 15-RL1/2 WD 100508.1 Stutzen Socket	001 320	-	1	
4	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 WD 100507.1 Stutzen Socket	001 846	-	4	
5	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 WD 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	6	
6	Hrdlo přímé XA 08-RL1/4 WD 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	1	
7	Solenoid CT 9500 12V Solenoid Solenoid	004 043	-	10	
8	Matice solenoidu Mutter Nut	004 044	-	10	


7
6
3
1
P
1
10
VIEW P
P1
A
C
P2
B
D

2.3	Ventil „Anti-stress“ Ventil Valve			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
1	Hrdlo přímé XA 08-LR3/8 WD 100526.1 Stutzen Socket	002 554	-	6	
3	Spojka T XVDDKO 08-L 604605.1 Kupplung Coupling	002 958	-	2	
6	Potrubí Leitung Piping	PR-50-121-06	-	1	
7	Potrubí Leitung Piping	PR-50-121-07	-	1	
10	Rozvaděč KVH-6/2-6-12DC-3/8-S50-N1 Verteiler Distributor	003 045	-	1	


4
1
7
6
6
3
6
6
10
8

2.4 Odpadní spojka
Abfalkupplung Waste coupling

03/2021

1	2	3	4	P56RX	
1	Hrdlo přímé XA 22-LR1 WD 100550.1 Stutzen Socket	002 949	-	1	
3	Hrdlo přímé XA 22-RL3/4 WD 100510.1 Stutzen Socket	002 549	-	1	
4	Hrdlo přímé XA 12-RL3/8 WD 100507.1 Stutzen Socket	001 846	-	2	
6	Zátka VSCH-R3/4WD 107605 Propfen Plug	002 972	-	3	
7	Redukce RI 3/4WD-3/8 107405 Reduktion Reduction	002 100	-	2	
8	Zátka VSCH-R1 WD 107606 Propfen Plug	006 538	-	1	
10	Odpadní spojka Abfallkupplung Waste coupling	P-00-39	-	1	


30
20
21
13
15
25
9
31
26
38
36
37
33
32
38
7
27
30
10
12
31
32
21
20
29
30
11
31
32
20
21
29
26
25
10
8
27

3	Kryty Decken Covers				03/2021
1	2	3	4	P56RX	
7	Kryt boční L Seitendeckel Side cover	P-56-40-01	-	1	
8	Kryt boční P Seitendeckel Side cover	P-56-40-04	-	1	
9	Kryt zadní Hinterdeckel Rear cover	P-00-40-02	-	1	
10	Zástěra boční Seitenschütze Side apron	P-00-41	-	2	
11	Zástěra zadní Hinterer Schutzschirm Rear apron	P-00-35	-	1	
12	Zástěra Schütze Apron	003 049	-	1	
13	Zástěra Schütze Apron	P-00-58	-	2	
15	Oblouk Bogen Arc	P-56-40-03	-	1	
20	Matice M10 Mutter Nut	000 801	-	16	
21	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	16	
22	Šroub M10x25 Schraube Screw	000 049	-	8	
23	Podložka 10 Unterlage Washer	000 820	-	8	
25	Šroub M10x16 Schraube Screw	000 406	-	2	
26	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage Washer	000 964	-	2	
27	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	-	16	
29	Podložka M10 (11x34x3) Unterlage Washer	000 964	-	12	
30	Šroub M8x30 Schraube Screw	000 827	-	9	
31	Podložka M8 (9x28x3) Unterlage Washer	001 053	-	9	
32	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	9	
33	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	9	
36	Šroub M12x30 Schraube Screw	000 425	-	4	
37	Matice M12 Mutter Nut	000 576	-	4	
38	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	8	

P56RX

03/2021

3.1



3.1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V Motor Engine			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A Motor Engine	106 342	-	1	
2	Příruba čerpadla Pumpeflansch Pump flange	PR-56-128-01	-	1	
3	Spojka BoWex 55/TSB/z=15 Kupplung Coupling	007 078	-	1	
4	Spojka BoWex 55 FLE-PA/214,25/222,25/8x9 Kupplung Coupling	007 077	-	1	
6	Šroub 5/16x1 Schraube Screw	007 202	-	8	
7	Podložka 13x30x6 Unterlage Washer	001 033	-	2	
8	Šroub M12x40 Imbus 8.8 Schraube Screw	000 093	-	2	
9	Šroub 3/8x1 Schraube Screw	000 871	-	12	
10	Podložka 10.5 Unterlage Washer	000 045	-	12	
15	Čerpadlo HFP 3/38 Heron Pumpe Pump	007 201	-	1	
19	Hrdlo přímé XA22-LR1/2 100549.1 Stutzen Socket	003 118	-	1	
20	Hrdlo přímé XA15-LR3/4 100548.1 Stutzen Socket	002 550	-	1	
21	Hrdlo přímé XA28-RL1 100511.1 Stutzen Socket	002 948	-	2	
22	Spojka úhlová XVBDKO20-S Kupplung Coupling	004 082	-	2	
23	Spojka T XVDDKO20-S Kupplung Coupling	004 083	-	2	
24	Redukce s tryskou Reduktion Reduction	PR-50-128-02	-	1	
27	Přípojka měřící 1-906-28-11-010/CSH R1/8-WD Anschlußfahne Connection	004 086	-	2	
28	Hrdlo VADKO 20-RS/WD 600520 Stutzen Socket	004 782	-	2	
30	Rozvaděč pohonu Verteiler Distributor	PRX-50-120	-	1	
32	Spojka úhlová Kupplung Coupling	PRX-56-128-04	-	1	
33	Kroužek “O“ 30x4 Ring Ring	007 203	-	2	
34	Šroub M10x65 imbus Schraube Screw	007 204	-	8	
35	Zátka STO 20-S 107320 Propfen Plug	004 786	-	1	
36	Matice M20-S Mutter Nut	004 784	-	1	
38	Hrdlo úhlové stav.-XVB-A-10 RL 106 106.1 Stutzen Socket	007 733	-	1	
39	Ventil odvzdušňovací ELAE10LA3C Ventil Valve	007 715	-	1	
50	Hrdlo přímé XA15-ML18x1,5WD 100608.1 Stutzen Socket	004 803	-	1	
51	Hadice VT 12/500 DKOL90° Schlauch Hose	004 804	-	1	
66	Spojka úhlová XVBDKO22-L Kupplung Coupling	002 956	-	1	
71	Spojka T XVDDKO 15-L Kupplung Coupling	006 832	-	1	

P56RX

03/2021

3.1



3.1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V Motor Engine			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
72	Matice převlečná M15-L Mutter Nut	001 326	-	1	
73	Zátka STO 15-L 107308 Propfen Plug	006 833	-	1	
80	Silenblok 260/CT 010 Gummipuffer Silent-block	001 832	-	4	
81	Šroub M16x45 Schraube Screw	001 667	-	4	
82	Podložka 16 Unterlage Unterlage	001 378	-	4	
83	Podložka 17 Unterlage Unterlage	000 316	-	4	
85	Patka motoru Engine foot Motor Fuß	PR-56-128-05	-	2	
90	Patka I Foot Fuß	PR-56-128-20-01	-	1	
91	Patka II Foot Fuß	PR-56-128-20-02	-	1	
92	Nosník Strahl Support	PR-56-128-20-03	-	1	
93	Šroub M8x16 Schraube Screw	004 260	-	4	
95	Držák pal.čerpadla Halter Holder	PR-56-128-46	-	1	
100	Koleno Knie Knee	PR-56-128-21	-	1	
101	Koleno výfuku Knieauspuff Knee exhaust	PR-56-128-22	-	1	
102	Kryt 3PTO Deckel Cover	LS 2741	-	1	
103	Šroub M8x16 imb. Schraube Screw	002 575	-	4	
104	Podložka 8,4 Unterlage Unterlage	000 037	-	4	
105	Hrdlo přímé XA08-RL1/4 WD 100505.1 Stutzen Socket	002 555	-	1	
106	Kryt ECU Deckel Cover	PR-56-128-23	-	1	
107	Vložka Einsatz Insert	LS 2742	-	1	
110	Spona hadicová šroubovací 70-90 Spange Clip	007 589	-	2	
111	Koleno sání Knie saugen Knee sucking	PR-56-131-10	-	1	
112	Držák zásuvky Halter Holder	PR-56-131-09	-	1	
116	Rozvaděč Verteiler Distributor	003 042	-	1	
121	Hrdlo přímé XA20-RS3/4 WD 100520.1 Stutzen Socket	004 081	-	6	
202	Konzola výfuku Konsole Konsole	PR-56-131-02	-	1	
203	Šroub M8x25 Schraube Screw	000 594	-	8	
204	Podložka 8,4 Unterlage Unterlage	000 037	-	16	
205	Matice M8 Mutter Nut	000 499	-	8	
208	Potrubí výfukové Leitung Piping	008 150	-	1	

P56RX

03/2021

3.1



3.1	Motor Kohler KDI 1903ES/22A- stage V Motor Engine			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
209	Kroužek Klingeln Ring	PR-56-131-04	-	2	
210	Koncovka výfuku Endrohr Tailpipe	008 151	-	1	
220	Držák tlakového senzoru Halter Holder	PR-56-131-06	-	1	
222	Šroub M6x16 Schraube Screw	001 062	-	3	
223	Podložka 6 Unterlage Unterlage	000 791	-	2	
224	Podložka 6,4 Unterlage Unterlage	000 036	-	4	
225	Matice M6 Mutter Nut	000 578	-	1	
227	Izolace žáruvzdorná KDI TCR Stoßdämpfers Isolierung Exhaust pipe heat isolation	008 152	-	1	
228	Držák řídící jednotky Halter Holder	PR-56-131-07	-	2	


99
4
18
216
214
215
211
212
206
5,13,15,16,17
202,203,204
6
1,2,3
100
102
30
200
32
55,56
34
205
26
12
201
11
101
REMOTE CONTROL
7,5A,5B
54

4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
1	Skříňka Pl.1 otvor M22-IY1 6002278 Schrank Box	002 200	-	1	
2	Tlačítko Taste Button	002 609	-	1	
3	Kontakt Kontakt Contact	001 649	-	1	
4	Odpojovač AKU 6EK002843-071 Trennschalter Disconnecter	002 921	-	1	
5	Dálkové ovládání SCANRECO RC400G2 Fernbetätigung Remote control	007 860	-	1	
5A	Adaptér code 45867 Adapter Adapter	004 041	-	1	
5B	Baterie pro dálkové ovládání Batterie Battery	004 042	-	1	
6	Anténa externí SCANRECO RC400G2 Antenne Antenna	--	-	1	
7	Ruční vysílač Handsender Hand-sender	--	-	1	
11	Svorka + Klemme Grip	003 006	-	1	
12	Svorka - Klemme Grip	003 007	-	1	
13	Silenblok 20x15xM5/15 Gummipuffer Silent-block	003 930	-	4	
15	Šroub M5x35 Schraube Screw	003 086	-	4	
16	Matice M5 samoj. Mutter Nut	000 806	-	14	
17	Podložka 5,3 unterlage Washer	000 076	-	14	
18	Držák el. Halter Holder	PR-56-128-20-04	-	1	
26	Elkrabice Anschluss Electricbox	PR-56-129-19	-	1	
30	Panel ovládání Schalttafel Control panel	PR-56-129-25	-	1	
32	Panel – zásuvka Platte Panel	006 422	-	1	
34	Spínač páčkový 701209 Schalter Switch	002 610	-	1	
54	Krytka 701216-EK (RED) (Ruční vysílač) Deckel Cover	002 611	-	1	
55	Spínač páčkový 701023 Schalter Switch	002 740	-	2	
56	Krytka pryž. 701038 Deckel Cover	002 741	-	3	
100	Svazek vodičů-STOP Kabelbaum-STOP Cable-STOP	PR-56-129-16	-	1	
101	Svazek vodičů AKU Kabelbaum-Schalter Cable assembly-switch	PR-56-127-01	-	1	
102	Svazek vodičů – P56 Kabelbaum Cable assembly	PR-56-129-10	-	1	
200	Jednotka řídící SMART-IO(antistress P56) Steuereinheit control unit	007 861	-	1	
201	Autobaterie 12 V 92 Ah 850 A (EN) Akku Accumulator	004 600	-	1	
202	Maják výstražný oranžový LED Warnungsbake 12V orange Warning beacon 12V orange	007 267	-	1	
203	Šroub M5x20 Schraube Screw	002 176	-	3	


99
4
18
216
214
215
211
212
206
5,13,15,16,17
202,203,204
6
1,2,3
100
102
30
200
32
55,56
34
205
26
12
201
11
101
REMOTE CONTROL
7,5A,5B
54

4	Elektrovýzbroj Elektroinstallation Electric installation			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
204	Podložka M5 unterlage Washer	003 497	-	3	
205	Termospínač Themoschalter Thermo switch	004 485	-	1	
206	Držák konektoru Steckerhalter Connector holder	PR-56-129-15	-	1	
211	Relé přepínací Relais Relay	007 645	-	1	
212	Jistič elektronický 60A 12-48V Leistungsschalter Circuit breaker	008 697	-	1	
214	Vodič startér pojistka Drath Wire	PR-56-129-21	-	1	
215	Vodič pojistka relé Drath Wire	PR-56-129-23	-	1	
216	Vodič relé předehřev Drath Wire	PR-129-22	-	1	

P56RX

03/2021



5	Dozer Dozer	Dozer		03/2021	
1	**2**	**3**	**4**	**P56RX**	
1	Bočnice L Seite Side	P-ATP-01-02	-	1	
3	Vzpěry Strebe Strut	P-ATP-02-03	-	1	
5	Bočnice P Seite Side	P-ATP-01-01	-	1	
6	Doraz Stop Stop	P-ATP-02-03-04	-	2	
7	Šroub M12x25 Schraube Screw	000 050	-	2	
9	Rozpěra Strebe Strut	P-ATP-06	-	1	
10	Podložka 13 Unterlage Washer	000 052	-	12	
11	Šroub M12x45 Schraube Screw	001 199	-	6	
13	Výložník Boom Boom	P-ATP-02-02	-	1	
14	Čep Bolzen Pin	P-ATP-04-01	-	2	
15	Kroužek Unterlage Washer	P-ATP-04-02	-	2	
16	Podložka 21 Unterlage Washer	000 174	-	6	
17	Matice M20 Mutter Nut	002 598	-	2	
18	Hlavice mazací KM8x1 Leiter Head	000 841	-	2	
20	Výložník Boom Boom	P-ATP-02-01	-	1	
22	Válec zvedání Zylinder Cylinder	002 582	-	1	
23	Čep Bolzen Pin	P-ATP-05-04	-	1	
24	Čep Bolzen Pin	P-ATP-05-03	-	1	
25	Závlačka 4x40 Splint Splint pin	000 055	-	4	
27	Radlice Klinge Blade	P-ATP-03	-	1	
28	Čep Bolzen Pin	P-ATP-05-01	-	4	
29	Podložka 25 Unterlage Washer	DIN 125A	-	6	
30	Zákolík-kroužek Bolzen Pin	004 137	-	4	
32	Ucho Ohr Ear	P-ATP-07	-	2	
33	Matice M12 Mutter Nut	000 576	-	6	
34	Šroub M12x30 Schraube Screw	001 362	-	6	
36	Čep tažný přírubový Bolzen Pin	004 127	-	1	
38	Podložka 10,5 Unterlage Washer	000 045	-	12	
39	Šroub M10x30 Schraube Screw	000 680	-	12	
40	Hadice 2SC DN06/950 Schlauch Hose	004 072	-	2	

P56RX

03/2021



5	Dozer Dozer Dozer			03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
41	Rychlospojka PPV3 1314.303 Schnellkupplung Quick coupling	004 071	-	2	
42	Spojka úhlová XVB 08-L Kupplung Coupling	002 558	-	2	
43	Šroub M16x50 10.9 021101.75 Schraube Screw	004 336	-	2	
44	Podložka 16 Unterlage Washer	001 378	-	2	
45	Matice M16 Mutter Nut	001 668	-	2	
46	Zámek hydraulický Schloß Lock	003 820	-	1	
47	Hrdlo přímé Stutzen Socket	002 555	-	2	
48	Přípojka úhlová Anschlußfahne Connection	003 056	-	2	
49	Potrubí Leitung Piping	P-00-125-05	-	2	
50	Sada těsnění hydraul.válce 50/35 Dichtungssatz Set of seals	006 411	-	1	

P56RX 6

03/2021



6	Naviják Haspel	Winch		LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
1	Držák navijáku Halter	Holder	P-W-01	-	1	
2	Opěra Stütze	Support	P-W-02	-	2	
4	Naviják C15000 NH Haspel	Winch	P-W-04	-	1	
5	Blok hydromotoru Hydraulikblock	Hydraulic block	P-W-05	-	1	
6	Rozvaděč HDM18-1 Verteiler	Distributor	P-W-06	-	1	
7	Kryt horní Deckel	Cover	P-W-07	-	1	
10	Hrdlo přímé XA18-RL1/2WD Stutzen	Socket	002 031	-	3	
11	Spojka přímá EDKO 18-L Kupplung	Coupling	004 511	-	1	
12	Ventil zpětný XRD18-L Ventil	Valve	004 517	-	1	
13	Hrdlo přímé XA18-M30x2 Stutzen	Socket	P-W-08	-	1	
15	Rychlospojka PLT4.2526.303-18L Kupplung	Coupling	005 626	-	2	
16	Krytka rychlospojky SPLT.25003 RED Deckel	Cover	005 627	-	2	
18	Hadice 2SC DN 16/1300 DKOL90 Schlauch	Hose	005 640	-	2	
19	Spirála svazkovací SGX-25 Bougierrohr	Plastic sleeve	004 475	-	3,1m	
22	Šroub M16x50 Schraube	Screw	002 591	-	4	
23	Podložka 17 Unterlage	Washer	000 316	-	8	
24	Matice M16 Mutter	Nut	001 004	-	4	
28	Šroub M12x35 Schraube	Screw	001 363	-	4	
29	Podložka 13 Unterlage	Washer	000 052	-	12	
30	Podložka 12 Unterlage	Washer	000 833	-	4	
31	Šroub M12x50 Schraube	Screw	001 152	-	4	
32	Matice M12 Mutter	Nut	000 576	-	4	
35	Šroub M8x40 Schraube	Screw	001 535	-	3	
36	Podložka 8,4 Unterlage	Washer	000 037	-	6	
37	Matice M8 Mutter	Nut	000 499	-	3	
39	Radlice Klinge	Blade	P-ATP-01	-	1	


4
2
48
15
22
40
41
24
25
23
47
6
60
25
24
25
32
33
34
34,33,32,24,25
18,19,20
50
7
16
22
25
24
25
86
87
84,85
86,87,24,25
58
61
57
55
56
81
73
71
78
79
76
77
74
3
52
5
10
44
24
11,12
59
43
24
25
1
46
47

7	Kapota Haube Cowl				03/2021
1	2	3	4	P56RX	
1	Kapota přední Haube Cowl	LAS-P09-01.000	-	1	
2	Kapota LZ Haube Cowl	LAS-P09-02.000	-	1	
3	Kapota PZ Haube Cowl	LAS-P09-03.000	-	1	
4	Kapota LP Haube Cowl	LAS-P09-04.000	-	1	
5	Kapota PP Haube Cowl	LAS-P09-05.000	-	1	
6	Kapota zadní Haube Cowl	LAS-P09-06.001	-	1	
7	Kapota horní Haube Cowl	LAS-P09-10.000	-	1	
10	Konzola otáčení Konsole Konsole	LAS-P09-20.000	-	1	
11	Šroub M8x25 imbus Schraube Screw	000 929	-	6	
12	Podložka 8 Unterlage Washer	000 786	-	6	
15	Držák čepu L Halter Holder	LAS-P09-13.002L	-	1	
16	Držák čepu P Halter Holder	LAS-P09-13.002P	-	1	
18	Šroub M6x20 Schraube Screw	001 062	-	8	
19	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	18	
20	Matice M6 Mutter Nut	000 578	-	10	
22	Pant Scharnier Hinge	LAS-P09-13.000	-	2	
23	Čep Bolzen Pin	LAS-P09-10.002	-	2	
24	Podložka 8,4 Unterlage Washer	000 037	-	24	
25	Matice M8 samoj Mutter Nut	000 499	-	6	
32	Čep Bolzen Pin	007 220	-	8	
33	Lůžko Lagerstätte Bed	007 221	-	8	
34	Držák lůžka Halter Holder	007 222	-	8	
35	Šroub M5x12 Schraube Screw	000 769	-	20	
38	Matice M8 Mutter Nut	000 027	-	16	
40	Podložka 9x28x3 Unterlage Washer	001 053	-	2	
41	Závlačka 4x32 Splint Split pin	100 486	-	2	
43	Uzávěr R4-20-20-501-10 Verriegelung Lock	005 082	-	1	
44	Šroub M8x35 Schraube Screw	001 129	-	2	
46	Mřížka přední Gitter Grid	LAS-P09-23.000	-	1	
47	Šroub M5x20 s límcem Schraube Screw	005 647	-	9	


1
2
3
4
5
6
7
10
11,12
15
16
18,19,20
22
23
24
25
32
33
34
34,33,32,24,25
40
41
43
44
46
47
48
50
52
55
56
57
58
59
60
61
71
73
74
76
77
78
79
81
84,85
86
86,87,24,25
87

7	Kapota Haube Cowl			LASKI 03/2021	
1	2	3	4	P56RX	
48	Kryt výfuku Deckel Cover	LAS-P09-21.005	-	1	
50	Profil U PIRELI Profil Profile	001 336	-	1,1m	
52	Vzpěra plynová GF 10/23 Gassrebe Gas brace	007 588	-	2	
55	Těleso uzávěru s maticí Körper Body	003 530	-	1	
56	Ovládání uzávěru Schließkontrolle Closing control	003 531	-	1	
57	Páčka Hebel Lecer	LS 2687	-	1	
58	Klip uzávěru MI Clipverschluss Clip closure	005 083	-	2	
59	Táhlo Lenkstrange Pull	LAS-P09-10.007	-	1	
60	Průchodka gumová 18x4 Unterlage Washer	001 490	-	1	
61	Klíč uzávěru Deckelschlüssel Key of lock	003 532	-	1	
62	Profil mikroporézní 5x20 Profil Profile	008 222	-	3,8m	
71	Rampa světelná Lichtrampe Light ramp	008 292	-	1	
73	Držák světel L Inhaber Holder	PR-56-140-01	-	1	
74	Držák světel P Inhaber Holder	PR-56-140-02	-	1	
76	Šroub M6x20 Schraube Screw	004 652	-	4	
77	Podložka 6,4 Unterlage Washer	000 036	-	4	
78	Podložka 6,4x18x1,6 Unterlage Washer	001 494	-	4	
79	Matice M6 Mutter Nut	000 578	-	4	
81	Průchodka gumová 9x4 Unterlage Washer	005 652	-	1	
84	Svazek vodičů – světlo pracovní Kabelbaum Cable assembly	PR-56-140-05	-	1	
85	Pásek vázací 100x2,5 Gurt Strap	001 184	-	5	
86	Příložka Anhang Atachment	LAS-P09-10.010	-	2	
87	Čep vodící Bolzen Pin	LAS-P09-10.009	-	2	

P56RX


SCHEMA ELEKTROINSTALACE P 56 RX
F4 30A
F3 20A
F2 30A
F1 5A
F5 50A
R1
R2
R3
R4 PŘEDEHŘEV MOTORU
KONDENZÁTOR
SVĚTLA
MOTOR
ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA MOTORU
KONEKTOR – DIAGNOSTIKA
KONEKTOR – UŽIVATELSKÝ
SPÍNACÍ SKŘÍ

P56RX


SOLENOID FRÉZA/ADAPTÉR
MAJÁK
PANEL
SPÍNAČ – FRÉZA/ADAPTÉR
SPÍNAČ – MAJÁK
SPÍNAČ – SVĚTLA
VOLTMETR
ZÁSUVKA
MODUL PŘIJÍMAČE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
KARTA – ŘÍZENÍ ČERPADLA
VENTILÁTOR
VENTILÁTOR FRÉZOVÁNÍ
SOLENOID ČERPADLO/KOTOUČ
SOLENOID PÁSY/RADLICE
SOLENOID RYCHOST PÁSŮ
STOP SPÍNAČ
TERMOSTAT
PŘEDEHŘEV
SPÍNACÍ SKŘÍŇKA

P56RX

- HYDRAULICKÝ OKRUH
- HYDRAULIKKREISLAUF
- HYDRAULIC CIRCUIT



Autor: LASKI, s.r.o.
798 17 Smržice 263
Czech Republic

www.laski.cz

03/2021